

Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht	8
Fernbedienung	8
BD-Player-Fernbedienung und 5 in 1 IR-Fernbedienung	8
Sicherheitshinweise	10
Hinweise zu dieser Anleitung	10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
Das Gerät sicher bedienen.....	10
Elektrische Geräte nicht in Kinderhände	10
Das Gerät sicher aufstellen.....	10
Bei Beschädigungen.....	11
Im Falle von Funktionsstörungen	11
Stromversorgung.....	11
Laserklasse.....	11
Sicherer Umgang mit Batterien.....	11
Allgemeines	13
Über Blu-ray	13
DVD und BD-Aufbau.....	13
Regionalcodes.....	13
Die spielbaren Formate im Überblick.....	14
MP3 und WMA	14
Verfügbare Surround-Tonformate.....	14
7.1-Tonformate	14
5.1-Tonformate.....	15
Markenzeichen	15
Schnellstart.....	16
Batterien in die Fernbedienung einlegen.....	16
Blu-ray-Player an ein TV-Gerät anschließen	16
Bildübertragung: Komponentenkabel anschließen	16
Netzkabel.....	16
Erstes Einschalten.....	17
Einstellungsassistent nach dem ersten Einschalten	17
Schritte	17
Einstellungsassistent	17
Disk einlegen und starten.....	18
Anschlüsse und Anschlussmöglichkeiten.....	19
Gerät aufstellen	19
Anschluss an ein TV-Gerät.....	19
Video-Cinch-Verbindung	19
Komponenten-Verbindung.....	20
Separate digitale Tonübertragung.....	21
Verbindung mit Coaxialkabel.....	21
Verbindung mit optischem Kabel	21

HDMI-Verbindung	22
LAN-Verbindung.....	23
Netzanschluss	23
Grundfunktionen	24
Steuerung am Gerät oder über die Fernbedienung	24
Einschalten/ Standby/Ausschalten	24
Standby-Modus.....	24
Einschalten	24
Ausschalten	24
Disks wiedergeben.....	25
Disk einlegen	25
Anzeigen im Display	25
Wiedergabefunktionen	25
Wiedergabe starten	25
Einzelbildwiedergabe.....	25
Wiedergabe unterbrechen	25
Wiedergabe stoppen	25
Stummschaltung – MUTE.....	26
Suchfunktionen	26
SKIP	26
Schnelllauf	26
Zeitlupe	26
Direktanwahl	26
Das Display-Menü (Tasten DISPAY und SEARCH).....	26
Mögliche Anzeigen im Display-Menü	26
Zeit, Titel oder Kapitel direkt suchen.....	27
Wiederholungsfunktionen	27
Wiederholung – REPEAT	27
REPEAT A - B (BD, DVD, Audio-CD)	27
Bildfunktionen	28
Bild vergrößern und verkleinern – ZOOM	28
Kameraposition – ANGLE (BD, DVD).....	28
Lesezeichen setzen (BD)	28
Abspielreihenfolge programmieren (CD)	28
Sprachauswahl (BD, DVD).....	29
Gesprochene Sprache auswählen.....	29
Untertitelsprache auswählen	29
DVD-Menüs aufrufen.....	29
Die PIP-Funktion	29
Die BD-Live-Funktion.....	29
BDs mit BD-Live-Funktion.....	29
Die BD-Live-Funktion herstellen.....	29

Das Setup-Menü	31
Navigieren in den Menüs.....	31
Allgemeine Einstellungen	31
Menü System.....	31
Menü Sprache	32
Menü Wiedergabe	33
Menü Sicherheit.....	34
Menü Netzwerk.....	35
Anzeigeeinstellungen	36
Menü TV	36
Menü Bildeinstellungen	37
Audioeinstellungen.....	37
Menü Audioausgabe.....	37
Systeminformationen	38
Das Media Center.....	39
Media Center öffnen.....	39
Dateien anzeigen und wiedergeben	39
Bilddateien wiedergeben	40
Tondateien wiedergeben	40
Videodateien wiedergeben	40
Wiedergabeliste (POPUP-Menü).....	41
Universalfernbedienung	42
Anwendung	42
Gerätecodes programmieren	42
Gerätecode nach Code-Liste eingeben	42
Manueller Code-Suchlauf	42
Automatischer Code-Suchlauf	43
Codesuche nach Handelsname	43
Code-Identifizierung.....	43
Normaler Betrieb	44
Einzelgeräte bedienen	44
ALLES-AUS-Funktion.....	44
GUIDE - EPG – Elektronisches Programm	44
Wenn Störungen auftreten	45
STÖRUNG	45
MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME.....	45
Reinigung	46
Technische Daten.....	47
Entsorgung	48
Codeliste zur Programmierung der Universalfernbedienung	49
Garantiekarte	67

Geräteübersicht




Eine Beschreibung von Vorder- und Rückseite des Blu-ray-Players finden Sie auf der Ausklappseite des Umschlags.

Fernbedienung

BD-Player-Fernbedienung und 5 in 1 IR-Fernbedienung

In dieser Übersicht sind die Tastenfunktionen für die Bedienung des Blu-ray-Players beschrieben. Mit dieser Fernbedienung können Sie jedoch noch weitere Geräte bedienen. Die Funktionalität der Fernbedienung als Universalfernbedienung wird im Kapitel „Universalfernbedienung“, Seite 42, beschrieben.

Falls der Blu-ray-Player nicht auf einen Tastendruck reagiert, drücken Sie ggf. vorher die Quellentaste BluRay.




1. STANDBY: Gerät vom Standby-Modus einschalten und wieder in den Standby-Modus schalten
2. TV: Quellentaste: Bedienung eines TV-Geräts
3. STB: Quellentaste: Bedienung eines anderen Geräts (z. B. SAT-Receiver, Set-Top-Box)
4. BluRay: Quellentaste: Bedienung des Blu-ray-Players

5. VCR: Quellentaste: Bedienung eines anderen Geräts (z. B. Videorecorder)
6. AUX: Quellentaste: Bedienung eines anderen Geräts (z. B. Verstärker)
7. CODE: Code für andere Gerätetypen eingeben; siehe Seite 39
8. SUBTITLE: Untertitelsprache auswählen; im TV-Betrieb Teletext öffnen; siehe Seite 39
9. TITLE: Titelmanü (DVD) aufrufen; EPG: „Electronic Program Guide“ im TV-Betrieb; siehe Seite 39
10. Pfeiltasten: In Menüs navigieren
11. OK: Auswahl bestätigen
12. RETURN/EXIT: Zurück im Menü/Menü verlassen
13. MENU: Menü aufrufen
14. DISPLAY: Anzeige aktueller Wiedergabeinformationen
15. A: Lesezeichen löschen (BD) / Menü Titelprogrammierung aufrufen (CD) / Rote Videotextaste
16. B: Lesezeichen („Bookmark“) setzen (BD) / Grüne Videotextaste
17. C: Lesezeichen aufrufen (BD) / Gelbe Videotextaste
18. D: Funktion der Universalfernbedienung: Blaue Videotextaste
19. AUDIO: Direkte Sprachauswahl (DVD)
20. LED-Anzeige zur Bestätigung eines Tastendrucks
21. 0-9: Zifferntasten, z. B. für Direktauswahl von Titel und Kapitel
22. -/=: keine Funktion
23. SETUP: Setup-Menü öffnen:
AV: Funktion der Universalfernbedienung: Eingangsquelle wählen (siehe Seite 39)
24. : SKIP – vor/zurück an den Kapitel- bzw. Titelanfang springen;
P+/P–: Programmwahl am TV; s. Seite 37
25. : Stummschaltung
26. V +/-: Funktion der Universalfernbedienung: Lautstärke anheben (siehe Seite 39);
MC: MediaCenter öffnen
27. V–: Funktion der Universalfernbedienung: Lautstärke senken (siehe Seite 39);
DIGEST: Bei der Wiedergabe von Bildern im **Media Center** eine Bildvorschau einblenden
28. : Schneller Rücklauf
29. : Wiedergabe
30. : Schneller Vorlauf
31. : Aufnahme starten (Funktion der Universalfernbedienung)
32. : Wiedergabe stoppen
33. : Wiedergabe unterbrechen
34. : Diskfach öffnen und schließen
35. ZOOM: Bild vergrößern
36. SLOW: Zeitlupenfunktion
37. REPEAT: Wiederholfunktionen
38. REPEAT A-B: Wiederholung eines definierten Abschnitts
39. RANDOM: Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen
40. ANGLE: Kameraposition (Blickwinkel)
41. PIP: Bild-in-Bild-Funktion bei Blu-ray-Disks mit dieser Funktion
42. SEARCH: Titel/Zeit direkt anwählen

Sicherheitshinweise

Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von Ton- und Bildmedien (BDs, DVDs, CDs, MP3-Datenträger, USB-Geräte). Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck.

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät sicher bedienen

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb die Fernbedienung und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.


Das Gerät sicher aufstellen

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen

Stellen und betreiben Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und vibrationsfreie Unterlage, um Stürze des Geräts zu vermeiden.

Achten Sie auf folgende Umgebungsbedingungen:

- Gewährleisten Sie immer eine ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden. Bewahren Sie einen Mindestabstand zu Wänden oder Möbeln von ca. 10 cm nach oben und hinten und zu den anderen Seiten.
- Lassen Sie keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken.
- Achten Sie darauf, dass kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände – z. B. Vasen – auf das Gerät. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Wasserbecken, Swimmingpools etc.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehgeräten oder Lautsprechern) auf.
- Offene Brandquellen, wie z. B. Kerzen, dürfen nicht in die Nähe des Geräts oder auf das Gerät gestellt werden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.



- Es dürfen keine Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangen, z. B. durch die Lüftungsschlitze. Es könnten stromführende Teile berührt werden oder Komponenten der Geräte beschädigt werden.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Warten Sie einige Stunden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus. Erschütterungen können der empfindlichen Elektronik schaden.

Bei Beschädigungen

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn der Stecker, die Anschlussleitung oder das Gerät beschädigt sind oder wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind.



Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Im Falle von Funktionsstörungen

Sollte das Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann es sein, dass eine elektrostatische Entladung stattgefunden hat. Ziehen Sie in diesem Fall das Netzkabel ab. Warten Sie einige Sekunden und verbinden Sie dann das Gerät wieder mit dem Stromnetz.

Stromversorgung



Bitte beachten Sie: Der Standby-Schalter dieses Geräts trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

- Schließen Sie das Gerät nur an gut erreichbare und leicht zugängliche Netzsteckdosen 230 V ~ 50 Hz an. Sie müssen im Notfall das Gerät sofort vom Netz trennen können
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.
- Wickeln Sie das Kabel für den Betrieb vollständig ab.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen oder Oberflächen in Berührung kommt.

Laserklasse

- Das Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts. Andernfalls können gefährliche Strahlungen der Laserklasse 1M austreten.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.



Sicherer Umgang mit Batterien

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben kann. Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.

- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben). Es besteht Explosionsgefahr!
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
- Zerlegen oder verformen Sie Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Sollte Batterieflüssigkeit in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Es besteht Ätzgefahr durch Batteriesäure!
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Allgemeines

Über Blu-ray


Die Blu-ray Disc (englisch für „blauer Strahl“; abgekürzt „BD“) ist ein digitales Speichermedium für Informationen. BDs sind durch das nebenstehende Symbol gekennzeichnet.

Abhängig davon, wie die Informationen aufgebracht sind, ergeben sich verschiedene BD-Typen mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten.



DVD und BD-Aufbau

DVDs und Video-BDs sind in Titel und Kapitel unterteilt. Eine BD kann mehrere Titel haben, die wiederum aus mehreren Kapiteln bestehen können. Titel und Kapitel sind jeweils fortlaufend nummeriert:



Eine BD besitzt die gleichen Abmessungen wie eine DVD, kann aber dank enormer Speicherkapazität Filme in hochauflösender Qualität und qualitativ hochwertigem Sound aufzeichnen. So beträgt die Auflösung bei bestmöglicher Bildqualität von 1920x1080p das Mehrfache einer herkömmlichen DVD. Als Tonformate werden u. a. die verlustfreien Kompressionen Dolby TrueHD und DTS-HD unterstützt.


Der zusätzliche Speicherplatz bietet auch die Möglichkeit neue Funktionen zu implementieren. So ist es auf einer BD möglich, interaktive Bonusinhalte und Filminformationen aus dem Internet zu nutzen, sowie Disk-Menüs während der laufenden Wiedergabe einzublenden.

Regionalcodes

DVD

Aufgrund weltweiter Vertriebsstrategien wurde für die DVD ein Code entwickelt, das die Welt in sechs Regionen einteilt. Europa gehört zur Zone 2. Auf Ihrem Gerät lassen sich daher DVDs abspielen, die mit dem Regionalcode 2 versehen sind. Der Regionalcode ist auf der Verpackung der DVD aufgedruckt (siehe nebenstehendes Logo).

Es lassen sich nur DVDs abspielen, die das den Regionalcode 2 oder ALL (geeignet für jeden DVD-Player) tragen.



Blu-ray

Bei BDs wurde die Welt in drei Regionen eingeteilt (A, B und C). Europa gehört zur Region B.

Es lassen sich nur BDs abspielen, die den Regionalcode B oder ABC (geeignet für jeden Blu-ray-Player) tragen.



Die spielbaren Formate im Überblick

MP3 und WMA

Diskart	Symbol	Dateien
BD		Audio und Video
DVD		Audio und Video
Video-CD (VCD)		Audio und Video
CD-DA		Audio
MP3		Audio
Bild-CD		JPEG-Bilddateien
Kodak Bild-CD		Kodak-Bilddateien
MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Xvid)		Audio und Video

Verfügbare Surround-Tonformate

7.1-Tonformate

Blu-ray-Disks können einen 7.1-Surroundton liefern. Ihr Gerät kann folgende 7.1-Tonformate lesen und per Bitstream direkt wiedergeben.

Diese neuen Hochbit-Tonformate zeichnen sich dadurch aus, dass sie verlustfrei komprimiert werden. Das heißt, der digitale Datenstrom gibt hundertprozentig die Abmischung des Ton im Aufnahmestudio wieder. Es werden bis zu acht diskrete Kanäle produziert.

Für diese Tonformate müssen Sender und Empfänger über HDMI, mindestens im Standard 1.3, miteinander verbunden sein.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus (DD+) erweitert das normale Dolby Digital (5.1) Format um zwei Kanäle (7.1). Dabei wird der 5.1-Kern normal mit Dolby Digital komprimiert und nur die beiden zusätzlichen Kanäle 7 und 8 werden in Dolby Digital Plus komprimiert. Dadurch bleibt das Format auch kompatibel zu Dolby Digital. Die Samplingrate von Dolby Digital Plus beträgt 48kHz bei einer maximalen Datenrate von 1,7 Mbps (Kanal 7 und 8).

Dolby TrueHD

Bei Dolby TrueHD handelt es sich um einen verlustfreies Komprimierungsverfahren mit einer hohen maximalen Datenrate von 18,64 Mbps. Es werden bis zu 8 Kanäle (7.1) unterstützt. Die Dynamikkontrolle („Nachtmodus“ – reduziert Lautstärkespitzen) wurde von Dolby Digital übernommen. Zusätzlich werden deutlich höhere Samplingraten unterstützt (48, 96 und 192 kHz).

DTS-HD High Resolution Audio

Auch bei DTS-HD High Resolution handelt es sich um eine Erweiterung ähnlich wie bei Dolby Digital Plus, jedoch werden hier alle Kanäle (7.1) mit dem neuen Verfahren komprimiert und der alte DTS-Kern (5.1) ist komplett vorhanden. Dadurch teilen sich die beiden Ton-Datenströme die maximale Datenrate von 6 Mbps (-1,509 Mbps für den DTS 5.1 Datenstrom). Im Gegensatz zu Dolby Digital Plus unterstützt das Format nicht nur eine Samplingrate von 48 kHz sondern auch 96 kHz.

DTS-HD Master Audio

Mit einer verlustlosen Komprimierung und einer maximalen Datenrate von 24,5 Mbps (-1,509 Mbps für den DTS 5.1 Datenstrom) bewegt sich die Qualität sehr nah am unkomprimierten PCM-Ton und bietet im Vergleich zu den anderen Formaten die höchste Qualität. Auch hier ist der komplette DTS 5.1 Datenstrom vorhanden und sorgt für Abwärtskompatibilität. Es werden Samplingraten von 48, 96 und 192 kHz unterstützt

5.1-Tonformate

Darüber hinaus kann das Gerät auch die klassischen Mehrkanalformate lesen:

- Dolby Digital 5.1
- DTS (Digital Theater Systems)

Markenzeichen

„Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby Laboratories. Der Begriff „DTS“ ist ein Warenzeichen von DTS Technology, LLC.

Schnellstart

In diesem Kapitel beschreiben wir einen möglichen Anschluss des Geräts und den Start einer Disk. Die Beschreibungen spezieller Einstellungen finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise" ab Seite 10.




Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Nehmen Sie die Geräte erst ans Netz, wenn die Anschlüsse vorgenommen wurden.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien R03/LR 03/AAA/Micro in die Fernbedienung ein (im Lieferumfang enthalten).

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn nach unten abschieben.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.



Blu-ray-Player an ein TV-Gerät anschließen




Im Folgenden beschreiben wir die Verbindung mit HDMI-Kabel. Der HDMI-Anschluss überträgt gleichzeitig Bild und Ton in der zur Zeit höchstmöglichen Qualität. Die meisten modernen TV-Geräten verfügen über einen HDMI-Eingang.

Die vollständigen Anschlussmöglichkeiten lesen Sie ab Seite 19.

Bildübertragung: Komponentenkabel anschließen

- ▶ Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den Anschluss DIGITAL AV OUTPUT am Blu-ray-Player an.
- ▶ Schließen Sie den anderen Stecker des Kabels an den entsprechenden Eingang am TV-Gerät an.



Netzkabel

- ▶ Schließen Sie den Gerätestecker des Blu-ray-Players an eine Haushaltssteckdose an:



Erstes Einschalten

- Schalten Sie den Blu-ray-Player mit dem Ein-/Ausschalter auf Rückseite in den Standby-Modus.



Die Betriebs-LED an der Vorderseite leuchtet im Standby-Modus blau.

- Schalten Sie den Blu-ray-Player ein, indem Sie die Taste  (am Gerät oder an der Fernbedienung) drücken.

Im Display erscheint „WIZARD“ als Anzeige für den Einstellungsassistenten.



- Wählen Sie ggf. am TV-Gerät die Quelle für den HDMI-Anschluss.



Einstellungsassistent nach dem ersten Einschalten

Nach dem ersten Einschalten erscheint ein Einstellungsassistent, in dem Sie einige Grundeinstellungen vornehmen.


Schritte

Schritt 1 von 5:

Es erscheint ein Begrüßungsbildschirm.


- Bestätigen Sie die Begrüßung mit OK.

Einstellungsassistent



Schritt 2 von 5:

Wählen Sie die Sprache mit den Pfeiltasten   aus und bestätigen Sie mit OK.



Schritt 3 von 5:

Wählen Sie die Auflösung für das TV-Gerät.

Wählen

Wählen Sie Ihre Auflösung.

Wenn Sie die Änderung nicht innerhalb von 15 s übernehmen, wird die vorhergehende Einstellung verwendet. Durch eine HDMI-Verbindung verbessert sich die Leistung!

Autom.

480i/576i

480p/576p

720p

1080i

1080P

Schritt 4 von 5:

Wählen Sie das Seitenverhältnis für das TV-Gerät.

Wählen

Sie das Seitenverhältnis.

Die Änderungen werden auf der nächsten Seite übernommen. Legen sie fest, ob Sie die neue Einstellung übernehmen möchten.

16:9 Voll

16:9 Normal

4:3 Pan&Scan

4:3 Letterbox

Schritt 5 von 5:

Schließen Sie den Assistenten mit OK ab.

Einstellung

Drücken Sie auf OK, um zum Startmenü zurückzukehren.

Es erscheint das Startbild des Blu-ray-Players.



Hinweis zu Hochbit-Tonformaten

Standardmäßig ist der Blu-ray-Player ab Werk auf den HDMI-Audiomodus „Reencode“ eingestellt. In dieser Einstellung wird kein Bitstream-HD-Ton über HDMI ausgegeben. Um mit modernen Receivern die Hochbit-Tonformate (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio) zu hören, muss der HDMI-Ausgang auf „Bitstream“ umgestellt werden; siehe hierzu „Audioeinstellungen“, Seite 37.

Disk einlegen und starten

- ▶ Öffnen Sie die Disklade, indem Sie die Taste ▲ (am Gerät oder an der Fernbedienung) drücken.
-  Durch das Öffnen der Lade können Sie das Gerät auch einschalten.
- ▶ Legen Sie eine Blu-ray-Disk mit der beschrifteten Seite nach oben in die geöffnete Lade.
- ▶ Schließen Sie die Lade mit ▲.



Es erscheint das Hauptmenü der eingelegten Blu-ray-Disk.

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ den Filmstart und drücken Sie OK, um den Film zu starten.

Anschlüsse und Anschlussmöglichkeiten

Sie können den Blu-ray-Player entweder an ein Fernsehgerät oder an einen AV-Receiver und Fernsehgerät anschließen, um Bild und Ton zu übertragen.

Hierzu stehen an der Geräterückseite verschiedene Ausgänge zur Verfügung.



Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie anschließen. Nehmen Sie die Geräte erst ans Netz, wenn die Anschlüsse vorgenommen wurden!

Gerät aufstellen

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste Oberfläche. Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise auf Seite 10.

Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße des Geräts angreifen. Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine Unterlage.

Anschluss an ein TV-Gerät




Nehmen Sie jeweils nur eine einzelne Verbindung vor; nicht mehrere Verbindungen gleichzeitig.

Video-Cinch-Verbindung

Eine Standard-Bildqualität liefert die Übertragung mit der gelben Videocinchbuchse.


- Schließen Sie dazu ein Cinchkabel mit gelbem Stecker an den VIDEO-Anschluss des Geräts und einen entsprechenden Eingang am TV-Gerät an.
- Für die Audioverbindung können Sie ein Audio-Cinch-Kabel anschließen. Achten Sie bei den Cinch-Steckern auf die Farbkodierung (weiß/rot) für links/rechts.



Komponenten-Verbindung

Eine sehr gute Bildqualität liefert die Übertragung mit Komponentenkabeln (grün/blau/rot).

- ▶ Schließen Sie dazu die Kabel an die Ausgänge Y Pb Pr des Geräts und an die entsprechenden Eingänge des TV-Geräts an.
- ▶ Für die Audioverbindung können Sie ein Audio-Cinch-Kabel anschließen. Achten Sie bei den Cinch-Steckern auf die Farbkodierung (weiß/rot) für links/rechts.




Separate digitale Tonübertragung

Ihr Blu-ray-Player kann an den Anschlüssen **COAXIAL** und **OPTICAL** Mehrkanalton der Formate Dolby Digital und DTS in 5.1 übertragen. Verbinden Sie diese mit einem AV-Gerät, z. B. einem Verstärker, der diese Signale ausgibt.

Verbindung mit Coaxialkabel


- Verbinden Sie ein Koaxialkabel mit dem Ausgang COAXIAL am BD-Player und dem entsprechenden Eingang am Verstärker.



Verbindung mit optischem Kabel

Der Ausgang **OPTICAL** am Blu-ray-Player ist mit einer Plastikabdeckung gesichert.

- Ziehen Sie den Plastikstopfen aus der Buchse.
- Verbinden Sie ein optisches Kabel mit dem Ausgang **OPTICAL** am BD-Player und dem entsprechenden Eingang am Verstärker.



 Um in den vollen Genuss der digitalen Klangwiedergabe zu kommen, schalten Sie die Tonausgabe an Ihrem Fernseher aus.

HDMI-Verbindung

Die beste Bild- und Tonqualität liefert die HDMI-Übertragung.


HDMI („High Definition Multimedia Interface“) ist im Bereich der Unterhaltungselektronik die einzige Schnittstelle, die gleichzeitig Audio- und Videodaten digital überträgt. Sie verarbeitet alle heute bekannten Bild- und Tonformate, inklusive .HDTV (High Definition Television), und kann damit auch die derzeit höchste Auflösung von 1080p ohne Qualitätsverlust darstellen.

Außerdem kann der Blu-ray-Player über die HDMI-Verbindung 7.1-Ton in den folgenden Hochbit-Tonformaten wiedergeben: Dolby Digital Plus, DolbyTrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio.

Anschluss ein TV-Gerät

Sie können den BD-Player sowohl an ein Fernsehgerät mit HDMI- als auch mit DVI-Eingang anschließen (HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI – „Digital Visual Interface“) . Für den Anschluss an einen HDMI-Eingang benötigen Sie lediglich ein HDMI-Kabel. Falls Ihr Fernsehgerät eine DVI-Buchse besitzt, benötigen Sie zusätzlich einen Adapter (HDMI – DVI), der ebenfalls im Fachhandel erhältlich ist.


- ▶ Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss DIGITAL AV OUTPUT am Gerät und den entsprechenden HDMI-Eingang am TV-Gerät an.



Anschluss an einen HDMI-Receiver

Um die neuen BD-Tonformate (z. B. DTS-HD High Resolution) genießen zu können, müssen Sie den BD-Player mit einem HDMI-Receiver verbinden, der diese Tonformate unterstützt. Diese Tonformate können nur über den HDMI-Anschluss übertragen werden.

- ▶ Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss DIGITAL AV OUTPUT am Gerät und einen HDMI-Eingang am Receiver an.
- ▶ Verbinden Sie dann ein weiteres HDMI-Kabel mit einem HDMI-Ausgang am Receiver und dem HDMI-Eingang am TV-Gerät.



i Wählen Sie für den Anschluss über HDMI die beste Auflösung für das angeschlossenen TV-Gerät im Setup-Menü (siehe Seite 36).

Bitte beachten Sie:


Der HDMI-Ausgang wurde nach dem gültigen HDMI-Standard zertifiziert. Trotzdem kann es in Einzelfällen vorkommen, dass der Anschluss mit einem DVI- oder HDMI-Anschluss eines anderen Geräts nicht kompatibel ist und dadurch keine fehlerfreie Übertragung möglich ist. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen Fehler Ihres BD-Players.

LAN-Verbindung

Einige Blu-ray-Disks bieten die Funktion *BD-Live* an. Diese Funktion stellt Inhalte zur Verfügung, die auf bestimmten, der Disk zugeordneten Internetseiten, abgerufen werden können. Diese Zusatzinhalte können z. B. Hintergrundinformationen über den Film, weitere Angebote des Herstellers usw. sein.

Ihr Blu-ray-Player verfügt über einen LAN-Anschluss, der es Ihnen ermöglicht, auf diese Inhalte zuzugreifen.

- ▶ Verbinden Sie ein LAN-Kabel einem mit RJ-45-Stecker mit dem LAN-Anschluss der Geräts.
- ▶ Verbinden Sie den anderen Stecker mit Ihrem normalen Internetzugang, z. B. einem Router.

Anschluss am Blu-Ray-Player	Anschlussschema
	

- ▶ Nun müssen Sie im Setup des Blu-ray-Players die Internetverbindung aktivieren: Taste **SETUP** drücken > **Allgemeine Einstellungen** > **Netzwerk** > **Internet-Verbindung** > **Aktivieren**.

i Bei einem standardmäßig eingerichteten Internetzugang erkennt der Blu-ray-Player die IP-Adresse und es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Sollten Sie ein individuell eingerichtetes Netzwerk haben, müssen Sie ggf. weitere Einstellungen in den Menüs **IP Einstellung** und **Proxy Einstellung** entsprechend Ihres Netzwerks vornehmen.

Das Downloaden der BD-Live-Inhalte wird ab Seite 29 beschrieben.

Netzanschluss

- ▶ Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben, verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose (230 V ~ 50 Hz).

Grundfunktionen

Steuerung am Gerät oder über die Fernbedienung

Tasten an der Gerätefront

Mit den Tasten an der Gerätefront können Sie die wichtigsten Wiedergabefunktionen Ihres Geräts aktivieren.

Tasten auf der Fernbedienung

Die Fernbedienung bietet über diese Grundfunktionen hinaus zahlreiche zusätzliche Bedienelemente für die volle Funktionalität Ihres Geräts. Insbesondere können Sie sich nur mit der Fernbedienung in den Menüs, die auf dem Fernsehbildschirm dargestellt werden, bewegen.



In dieser Anleitung beziehen wir uns bei der Beschreibung der Tasten auf die Fernbedienung, da die Fernbedienung (mit Ausnahme des Netzschalters) alle Funktionen des Geräts umfasst.

Wenn die Tasten am Gerät gemeint sind, wird dies ausdrücklich gesagt.



Falls die Tasten der Fernbedienung am Blu-ray-Player keine Funktion auslösen, kann es sein, dass Sie eine falsche Quelltaste gedrückt haben.

- ▶ Drücken Sie die Quelltaste BluRay.
- ▶ Zu den Funktionen der Universalfernbedienung siehe Seite 39.

Einschalten/ Standby/Ausschalten

Standby-Modus

- ▶ Mit dem Betriebsschalter an der Geräterückseite schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus (ON) und komplett aus (OFF). Im Standby-Modus leuchtet die blaue LED-Lampe am Gerät.

Einschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste  (STANDBY), um das Gerät einzuschalten. Die blaue LED am Gerät erlischt.

Im Display erscheint eine Begrüßung.

Die weiteren Anzeigen im Display hängen vom Wiedergabemedium und Wiedergabezustand ab.



Ausschalten

- ▶ Drücken Sie  (STANDBY) erneut, um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten. Das Display erlischt.

Disks wiedergeben

Disk einlegen

Achten Sie darauf, dass vor dem Gerät ca. 15 cm Platz ist, damit das Diskfach beim Ausfahren nicht behindert wird.

- ▶ Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste  (Diskfach öffnen, schließen).
- ▶ Legen Sie eine Disk mit der beschrifteten Seite nach oben in das Diskfach ein. Achten Sie darauf, dass die Disk mittig in der Diskvertiefung liegt, damit sie beim Schließen nicht verklemmt.
- ▶ Drücken Sie die Taste . Das Diskfach schließt sich.
- ▶ Wählen Sie am angeschlossenen TV-Gerät ggf. den Eingang, an dem der BD-Player angeschlossen ist.

Nach einigen Sekunden beginnt normalerweise automatisch die Wiedergabe der Disk. Eventuell müssen Sie die Wiedergabetaste (OK oder  auf der Fernbedienung,  am Gerät) drücken, oder es erscheint ein Menü, in dem Sie mit den Pfeiltasten eine Auswahl treffen müssen.

Anzeigen im Display

Im Display des Audiosystems erscheinen verschiedene Anzeige zur Wiedergabe, je nach Medium und Wiedergabestatus, z. B.:

LOAD = der Inhalt wird eingelesen;

Wiedergabe: ablaufende Zeit;

Stoppmodus: STOP.

Wiedergabefunktionen¹

Wiedergabe starten

- ▶ Starten Sie die Wiedergabe mit  (Fernbedienung) oder  (Gerät) drücken.

Einzelbildwiedergabe

- ▶ Drücken Sie die Taste PAUSE  und anschließend wiederholt die Taste SLOW, um Bild für Bild weiterzugehen.

Wiedergabe unterbrechen

- ▶ Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie  (Fernbedienung) oder  (Gerät).
- ▶ Setzen Sie die Wiedergabe mit  oder  fort.

Wiedergabe stoppen

- ▶ Drücken Sie  (Stopp) einmal, um die Wiedergabe zu stoppen. Auf dem Bildschirm erscheint das Stopp-Symbol . In diesem Modus können Sie die Wiedergabe an derselben Stelle mit  bzw.  fortsetzen.
- ▶ Drücken Sie  (Stopp) ein weiteres Mal, um die DVD endgültig zu stoppen. Das Gerät befindet sich jetzt im Stopp-Modus.

¹ Spezielle Bildschirrmeldung:



Wenn Sie eine Funktion wählen, die auf dem eingelegten Medium nicht realisiert oder die im aktuellen Modus nicht aufrufbar ist, erscheint das nebenstehend abgebildete Nicht-gültig-Zeichen auf dem Bildschirm. Das Zeichen verschwindet nach wenigen Sekunden.

Stummschaltung – MUTE

- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Ton ganz abzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste  oder eine Lautstärketaste, um den Ton wieder anzuschalten.

 Die Lautstärketasten können nicht direkt auf den Blu-Ray-Player angewendet werden.

Suchfunktionen

SKIP

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste  oder , um zurück- oder vorzuspringen (bei BDs und DVDs: von Kapitel zu Kapitel; ansonsten: von Titel zu Titel).

 Bitte beachten Sie, dass bei vielen DVDs die Titel/Kapitel vor Start des eigentlichen Films (Lizenzhinweise) nicht übersprungen werden können.

Schnelllauf

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste  oder , um den Schnelllauf rückwärts oder vorwärts zu starten.
- ▶ Drücken Sie wiederholt, um die Schnelllaufstufe von 2 auf 5 zu steigern.
- ▶ Mit  kehren Sie zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.

Zeitlupe

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SLOW, um die Wiedergabe in Zeitlupe zu starten.
- ▶ Drücken Sie wiederholt, um die Schnelllaufstufe von 1/16 auf 1/2 zu steigern.
- ▶ Mit  kehren Sie zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.

Direktanwahl

- ▶ Mit den Zifferntasten können Sie ein Kapitel (BD, DVD) oder einen Titel direkt anwählen. Es erscheint das aktuelle Kapitel (der aktuelle Titel) zusammen mit der Gesamtzahl der Kapitel (Titel).
- ▶ Wenn Sie ein Zahl >10 eingeben möchten, geben Sie die Ziffern zügig hintereinander ein.

Das Display-Menü (Tasten **DISPAY** und **SEARCH**)

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste DISPLAY, um im **Display**-Menü die aktuellen Einstellungen zu sehen. Je nach Disk und Wiedergabestatus sind verschiedene Anzeigen möglich.
- ▶ Bei einigen Einstellungen können Sie mit der Pfeiltaste  ein Untermenü öffnen und mit  eine andere Auswahl treffen.

Mögliche Anzeigen im Display-Menü

Symbol Wieder-gabestatus	Beispiel	Bedeutung
BDMV		Blu-ray Movie
	 , II	Wiedergabemodus
	AVC, CDDA	Video- oder Audioformat des Mediums
	1/4	Aktueller Titel/Gesamtzahl der Titel auf dem Medium
	3/29	Aktuelles Kapitel/Gesamtzahl der Kapitel
	00:16:41	Ablaufende Zeit innerhalb des Titels
	00:02:35	Ablaufende Zeit innerhalb des Kapitels
	2/2 German	Gesprochene Sprache und Tonsystem
	01/02	Kameraposition (nur bei wenigen BDs/DVDs verfügbar)

	Dolby Digital 5.1	Tonsystem
	2/3 German	Untertitelsprache
	Aus	Untertiteltyp
	Aus	Zweite Videospur
	Aus	Zweite Audiospur
	640.0 Kbps	Bitrate
	Still aus	Standbild (falls von der Disk unterstützt)
	Sofort suchen	OK drücken, um einen Schnelllauf zu starten; mit PLAY  setzen Sie die normale Wiedergabe fort.
	Sofort spielen	Sofortwiederholung: OK drücken, um die aktuelle Szene zu wiederholen
	 	Wiederholfunktion (falls aktiviert)

Zeit, Titel oder Kapitel direkt suchen

- ▶ Drücken Sie SEARCH, um das **SEARCH**-Menü einzublenden.
Das erste Zeitfeld ist markiert (z. B.:  23:56 .
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼▲ das Zeitfeld für das Kapitel  oder das Zeitfeld für den Titel  aus.
- ▶ Mit den Pfeiltasten ◀▶ können Sie die Felder für das aktuelle Kapitel bzw. den aktuellen Titel markieren  28.
- ▶ Drücken Sie OK, um das Feld für die Eingabe zu aktivieren  23:56 .
- ▶ Mit den Pfeiltasten ▼▲ können Sie im aktivierten Feld eine Eingabe machen.
Im Zeitfeld wählen Sie mit ▶ das nächste Feld aus  01:23:56 .
- ▶ Wählen Sie wiederum mit ▼▲ eine Zeit.
- ▶ Am Ende der Eingabe drücken Sie OK. Die Wiedergabe springt auf die gewählte Stelle.
- ▶ Schließen Sie das **SEARCH**-Menü, indem Sie zweimal DISPLAY drücken.

Wiederholungsfunktionen

Wiederholung – REPEAT

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste REPEAT. Auf dem Bildschirm erscheint das Wiederholungssymbol  und mit jedem Tastendruck der zu wiederholende Abschnitt (der Eintrag verschwindet nach ein paar Sekunden):

DVD:  (Kapitel) >  (Titel) > Aus ;

Audio-CD:  (Titel) >  (Alles) > Aus;

REPEAT A - B (BD, DVD, Audio-CD)

Sie können einen selbstdefinierten Abschnitt wiederholen.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste A–B, um den Anfang der Wiederholsequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint A–.
- ▶ Drücken Sie wiederum A–B, um das Ende der Wiederholsequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint A–B. Der definierte Abschnitt wird jetzt endlos wiederholt.
- ▶ Drücken Sie ein drittes Mal A–B, um die Wiederholung der Sequenz zu beenden.

Bildfunktionen

Bild vergrößern und verkleinern – ZOOM

- ▶ Drücken Sie ZOOM wiederholt, um das Bild in folgenden Schritten zu vergrößern und zu verkleinern: $2x > 3x > 4x > 1/2 > 1/3 > 1/4$.
- ▶ Während der Vergrößerung erscheinen zwei Rahmen. Der kleinere Rahmen innerhalb des größeren zeigt den aktuellen Bildausschnitt.
- ▶ Mit den Pfeiltasten können Sie den Bildausschnitt bewegen.

Kameraposition – ANGLE (BD, DVD)

Auf wenigen BDs und DVDs sind einzelne Szenen aus verschiedenen Kamerapositionen aufgenommen. Sie erkennen solche Szenen an dem Kamerasymbol  rechts oben im Bildschirm.

- ▶ Drücken Sie die Taste ANGLE, um die Perspektive umzuschalten. Die Anzahl der Kamerapositionen und die aktuelle Kameraposition werden eingeblendet.

Lesezeichen setzen (BD)

Sie können während der Wiedergabe einer BD Lesezeichen („Bookmarks“) setzen, um diese markierten Stellen auf einfache Weise wieder aufzurufen. Es sind bis zu zwölf Lesezeichen möglich.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste B, um ein Lesezeichen zu setzen. Am unteren Bildrand wird eingeblendet, an welcher Stelle der Wiedergabe sich das Lesezeichen befindet.
- ▶ Drücken Sie die Taste C, um das Lesezeichen-Menü aufzurufen. Mit den Pfeiltasten ◀▶ können Sie ein Lesezeichen auswählen; mit OK springen Sie zu dieser Stelle.
- ▶ Im Lesezeichen-Menü können Sie mit der Taste A ein Lesezeichen löschen.

Abspielreihenfolge programmieren (CD)

Die Programmier-Funktion ermöglicht Ihnen, bis zu 20 Titel in einer selbst-definierten Reihenfolge abzuspielen. Diese Funktion ist nur bei Audio-CDs möglich.

- ▶ Drücken Sie die Taste A. Auf dem Bildschirm erscheint eine Tabelle mit Programmplätzen. Im Tabellenkopf steht die Anzahl der Titel. Der Programmplatz 01 ist markiert.

Seite 1				Program			
CD				Track gesamt: 12			
01	Track: 05	06	---	11	---		
02	---	07	---	12	---		
03	---	08	---	13	---		
04	---	09	---	14	---		
05	---	10	---	15	---		
▶ Play				CLEAR Löschen RETURN Stopp			

- ▶ Bestätigen Sie den Programmplatz mit OK.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung oder den Pfeiltasten den gewünschten Titel für Programmplatz 01 ein.
- ▶ Bestätigen Sie wieder mit OK.
- ▶ Geben Sie weitere Titel für die nächsten Programmplätze ein.
- ▶ Wenn die Liste komplett ist, drücken Sie PLAY , um die Liste abzuspielen.

Die programmierte Liste wird nicht gespeichert.

Sprachauswahl (BD, DVD)

 Diese Funktion ist auf vielen BDs und DVDs nicht realisiert.

Gesprochene Sprache auswählen

- ▶ Drücken Sie die Taste AUDIO wiederholt, um eine andere auf der BD/DVD vorhandene Sprachen auszuwählen. Die Umstellung erfolgt unmittelbar und braucht nicht bestätigt zu werden.
- ▶ Je nach Disk wird auch ein anderes Audioformat gewählt.

Untertitelsprache auswählen

- ▶ Drücken Sie SUBTITLE wiederholt, um eine andere auf der BD/DVD vorhandene Untertitelsprache auszuwählen. Die Umstellung erfolgt unmittelbar und braucht nicht bestätigt zu werden.

DVD-Menüs aufrufen

Mit den Tasten TITLE und MENU rufen Sie die auf der DVD abgelegten Menüs auf:

- ▶ Die Taste TITLE öffnet das Titelménü der DVD (sofern auf der DVD vorhanden); die Taste MENU öffnet das Hauptménü. Im Display erscheint R O O T.
- ▶ Mit den Pfeiltasten steuern Sie die Punkte in den DVD-Menüs an. Bestätigen Sie eine Auswahl mit OK.

 Bitte beachten Sie, dass es von der DVD abhängt, welche Menüs bei welchem Aufruf erscheinen. Z. B. besitzen manche DVDs nur ein Ménü, das bei beiden Aufrufen erscheint.

Die PIP-Funktion

Einige BDs bieten eine PIP-Funktion („PIP“ = *Picture in Picture*). Hierbei wird ein kleines Wiedergabebild innerhalb des großen angezeigt.

Wenn ein Filmabschnitt oder eine Szene mit PIP-Funktion beginnt, erscheint das PIP-Symbol. Hierzu muss im Setup-Ménü **Allgemeine Einstellung > Wiedergabe > PIP-Zeichen** auf **EIN** gestellt sein.

- ▶ Drücken Sie dann die Taste PIP, um das zusätzliche Bild einzublenden.
- ▶ Drücken Sie ebenfalls PIP, um das Bild wieder auszublenden.

Die BD-Live-Funktion

Ihr Blu-ray-Player bietet die Funktion *BD-Live*. Sie realisieren diese Funktion mit dem LAN-Anschluss ihres Geräts und solchen BDs, die BD-Live-Inhalte zur Verfügung stellen.

BDs mit BD-Live-Funktion

BDs mit BD-Live-Funktion erkennen Sie an dem Schriftzug .

Diese BDs bieten den Zugang zu speziellen, den BDs zugeordneten Internetseiten mit Bonusmaterial zu dieser BD (wie etwa „*Making-of*“-Berichte, weitere Angebote des Verleihers etc.). Diese Internetseiten erscheinen dann wie die BD selbst auf dem angeschlossenen TV-Gerät.

Die BD-Live-Funktion herstellen

 Um die BD-Live-Inhalte sehen zu können, müssen Sie sie zwischenspeichern. Dazu benötigen Sie einen USB-Stick mit mindestens 1 GB Speicher.

So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie den Blu-ray-Player ganz aus (Betriebsschalter auf OFF).
- ▶ Verbinden Sie einen leeren USB-Stick mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts.
- ▶ Schalten Sie erst jetzt den Blu-ray-Player ein. Der Speicher des USB-Sticks wird nun zur Zwischenspeicherung genutzt.

BD-Live-Inhalte downloaden

- ▶ Schließen Sie ein LAN-Kabel an den LAN-Anschluss des Blu-ray-Players und Ihren normalen Internetzugang an (vgl. „LAN-Verbindung“, Seite 23).
- ▶ Aktivieren Sie im Setup-Menü den Internetzugang: **SETUP > Allgemeine Einstellungen > Netzwerk > Internet-Verbindung > Aktivieren.**
- ▶ Legen Sie eine BD mit BD-Live-Funktion ein.
- ▶ Wählen Sie im Disk-Menü der BD den BD-Live-Inhalt.
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Download. Nach vollendetem Download wird der Inhalt angezeigt.

Das Setup-Menü

- ▶ Drücken Sie die Taste SETUP.


Das Hauptmenü hat folgende Einträge:

- **Allgemeine Einstellungen**
- **Anzeigeeinstellungen**
- **Audioeinstellungen**
- **Systeminformationen**



Navigieren in den Menüs

Es empfiehlt sich, Setup-Einstellungen vorzunehmen, wenn keine Disk eingelegt und kein USB-Stick eingesteckt ist, weil einige Menüs bei aktivem Medium nicht aufgerufen werden können.



- ▶ Benutzen Sie die Pfeiltasten der Fernbedienung, um in den Menüs zu navigieren. Das jeweils aktive Menü oder die aktive Einstellung ist markiert.
- ▶ Drücken Sie auf OK, um eine neue Einstellungen zu speichern.
- ▶ Mit der Taste SETUP können Sie das Setup-Menü an jeder Stelle verlassen, sofern kein USB-Stick eingesteckt ist.

Allgemeine Einstellungen

Menü System



Bildschirmschoner	Ein	Wenn für ca. drei Minuten keine Bewegung auf dem Bildschirm stattfindet, wird ein Bildschirmschoner eingeblendet. Nach ca. sechs Minuten schaltet das Gerät in den Standby-Modus.
	Aus	Der Bildschirmschoner erscheint nicht.
Automatische Disc-Wiedergabe	Ein	Nach dem Einschalten des Geräts startet die Disk von selbst.
	Aus	Die Disk startet nach dem Einschalten nicht von selbst.
CEC	Ein	„Consumer Electronics Control“ bietet eine zusätzliche Funktionalität für die HDMI-Schnittstelle. Wenn ein Gerät, das ebenfalls über CEC verfügt, mit dem HDMI-Anschluss verbunden ist, können bestimmte Funktionen mit der Fernbedienung des BD-Players gleichzeitig am BD-Player und am angeschlossenen Gerät ausgeführt werden (z. B. das Einschalten des Geräts).
	Aus	Die CEC-Funktion ist ausgeschaltet.
Automatische Disc-aktualisierung	Ein	Automatisches Erkennen einer Upgrade-Disk zur Aktualisierung der Firmware
	Aus	Funktion ausgeschaltet.
Werkseinstellungen	Mehr...	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die

		Werkseinstellungen wieder herzustellen. Es startet wieder der Eingangsbildschirm wie nach dem ersten Einschalten des BD-Players. Ein geändertes Passwort wird nicht zurückgesetzt.  Dieser Eintrag ist nicht aktiv, wenn ein Medium im Wiedergabemodus ist.
Aktualisieren	Disc	Wählt den Datenträger Disk oder USB-Speicher zur Aktualisierung der Firmware aus.
	USB-Speicher	
BUDA	BUDA-Infos	Der BUDA-Speicher auf dem USB-Stick enthält die Inhalte der BD-Live-Funktion. Hier sehen Sie des verfügbaren Speicherplatz. Bestätigen Sie den Punkt mit OK, um den folgen Eintrag zu öffnen:
	Fmt buda	BUDA-Speicher formatieren. Der Inhalt des BUDA-Speichers auf dem USB-Stick wird gelöscht, andere Inhalte bleiben erhalten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dennoch keine sensiblen Daten auf dem USB-Stick gespeichert haben, um Datenverlust zu vermeiden.

Menü Sprache



OSD	Hier stellen Sie die Sprache des OSD („On-Screen-Display“) ein, das heißt die Sprache für die Menüs des DVD-Players. Bei der Auswahl einer Sprache stellt sich das Menü unmittelbar um.
Menü	Hier treffen Sie eine Voreinstellung für die Menüsprache der BD/DVD.
Audio	Hier treffen Sie eine Voreinstellung für die gesprochene Sprache der BD/DVD. Sie können die Sprache auch mit der Taste AUDIO umstellen.
Untertitel	Hier treffen Sie eine Voreinstellung für die Untertitelsprache der BD/DVD. Sie können die Sprache auch mit der Taste SUBTITLE umstellen.

Menü Wiedergabe




Kamerapos. anz.	Ein	Sofern Szenen auf der DVD in verschiedenen Kamerapositionen gespeichert sind, werden diese automatisch durch ein Symbol im Bildschirm angezeigt.
	Aus	Das Symbol erscheint nicht.
PIP-Zeichen	Ein	Sofern die BD eine PIP-Funktion hat, erscheint das Symbol für diese Funktion.
	Aus	Das Symbol erscheint nicht.
Zweites Audiozeichen	Ein	Sofern die BD eine PIP-Funktion hat, erscheint das Symbol für die zweite Audiosprache im PIP-Fenster.
	Aus	Das Symbol erscheint nicht.
Letzter Speicher	Ein	Die aktuellen Einstellungen werden beim Ausschalten gespeichert und sind beim nächsten Einschalten wieder aktiv.
	Aus	Die aktuellen Einstellungen werden beim Ausschalten nicht gespeichert.
PBC	Ein	Playback-Control für VCDs 2.0. Bei diesen Video-CDs stehen zusätzliche Funktionen zur Ansteuerung von Titeln oder Kapiteln zur Verfügung, wenn PBC aktiviert ist.
	Aus	Das Playback-Control ist ausgeschaltet.

Menü Sicherheit



Kennw. ändern	Weiter...	Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung das vierstellige Kennwort ein. Im Auslieferungszustand ist dies: 0000. Neues Kennwort: Geben Sie dann das neue Kennwort ein. Kennwort bestät.: Geben Sie das neue Kennwort noch einmal ein.
Kindersicherung	Einige BDs/DVDs sind mit Verschlüsselungssignalen der von der <i>Motion Picture Association</i> etablierten Freigabeklassen kodiert. Hier stellen Sie die Freigabeklasse für ein (Elternkontrolle). Im ersten Schritt müssen Sie das Kennwort eingeben. Anschließend wählen Sie die Stufe:	
	KID SAFE	Auch für kleine Kinder geeignet
	G	Für alle Altersgruppen
	PG	Elterliche Aufsicht empfohlen
	PG 13	(<i>Parental Guidance</i>) elterliche Aufsicht strengstens empfohlen; einige Szenen für Jugendliche unter 13 nicht geeignet
	PGR	(<i>Parental Guidance Restriction</i>) für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht empfohlen
	R	(<i>Restriction</i>) für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht strengstens empfohlen
	NC-17	Nicht für Jugendliche unter 17 Jahren
	ADULT	Nur für Erwachsene

Menü Netzwerk



Die Einstellungen in diesem Menü müssen nur bearbeitet wenn, wenn Sie BD-Live-Inhalte mit entsprechenden BDs (vgl. Seite 29) downloaden möchten.

Internetverbindung	Aktivieren	Aktivieren Sie die Verbindung, wenn eine Netzwerkverbindung hergestellt ist und Sie BD-Live-Inhalte downloaden möchten.
	Deaktivieren	Deaktivieren Sie die Verbindung, um zu verhindern, dass das Gerät unbeabsichtigt auf das Internet zugreift.
Infos	Netzwerk-informatonen	Hier können Sie die Netzwerkinformationen/IP-Adresse für Ihre Internetverbindung ablesen.
Verbindungstest	Aktivieren Sie diesen Punkt, um festzustellen, ob die Internetverbindung hergestellt. Sie erhalten eine entsprechende Antwort: Failed: Keine Internetverbindung; OK: Internetverbindung hergestellt.	
IP-Einstellung	Autom.	Die IP-Einstellungen werden vom DHCP-Dienst übernommen (empfohlene Einstellung).
	Manuell	Falls Sie Ihr Netzwerk individuell eingerichtet haben, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen u. U. manuell eingeben, um die Internetverbindung herzustellen .
BD-Live-Verbindung	Zugelassen	Alle Inhalte werden geladen.
	Teilw. zugelassen	Es werden nur BD-Live kompatible Inhalte geladen.
	Verboten	Inhalte können nicht geladen werden, es ist keine Verbindung möglich.
Proxy Setting	Aktivieren	Proxy-Einstellung aktivieren.
	Proxy Host	Proxy-Host über das Tastenfeld eingeben.
	Proxy Port	Nummer des Proxy-Ports eingeben.

Falls Sie die MAC-Adresse für den Netzbetrieb benötigen, können Sie diese im Menü „Systeminformationen“, Seite 38, ablesen.

Anzeigeeinstellungen


Menü TV



TV-Bildschirm	16:9 voll	Auswahl für Fernsehgeräte im 16:9-Format. Ein Bild im 4:3-Format wird in einem 16:9-Format dargestellt.	
	16:9 normal	Ein Bild im 4:3-Format wird nur vertikal dem 16:9-Format angepasst.	
	4:3 Pan Scan	Auswahl für Fernsehgeräte mit 4:3-Format. Das Pan Scan-Format stellt 16:9-Filmformate in voller Höhe dar, seitliche Bildanteile werden abgeschnitten	
	4:3 Letterbox	Auswahl für Fernsehgeräte mit 4:3-Format. Das Letterbox-Format verkleinert das 16:9-Filmformat auf Bildschirmbreite.	
Auflösung	Autom.	Wählt die für das angeschlossene TV-Gerät passende Video-Auflösung automatisch.	
	480i/576i 480p/576p 720p 1080i 1080p	Wählen Sie eine Auflösung, der von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird, um ein schärferes, klareres Bild zu genießen. Lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung des TV-Geräts nach. <i>i: interlaced; p: progressive.</i>	
TV-System	Wählen Sie hier den Farbstandard Ihres Fernsehgeräts		
	NTSC	In Nordamerika übliches Farbformat.	
	PAL	In vielen europäischen Ländern übliches Farbformat.	
	Multi	Das richtige Farbformat wird automatisch eingestellt, sofern das TV-Gerät diese Eigenschaft unterstützt.	
Farbraum	Wählen Sie hier den Farbraum, den Ihr TV-Geräts darstellen kann.		
	RGB	Das Videosignal wird im RGB-Farbformat mit kleiner Einschränkung des Farbraums (16 bis 235) ausgegeben.	
	YCbCr	Das Videosignal wird im höherwertigen YPbPr-Farbformat ausgegeben.	
	Full RGB	Das Videosignal wird im RGB-Farbformat mit dem vollen Farbraums (1 bis 255) ausgegeben. Falls der volle RGB-Farbraum nicht dargestellt wird, schalten Sie zuerst das TV-Gerät und erst dann den BD-Player ein.	
HDMI Deep Color	Wählen Sie hier die Farbtiefe (Anzahl der möglichen Farben), die Ihr TV-Gerät darstellen kann.		

	30 bits	Das Videosignal wird in 30-Bit ausgegeben.
	36 bits	Das Videosignal wird in 36-Bit ausgegeben.
	Aus	Das Videosignal wird in 24-Bit ausgegeben.
HDMI 1080P 24 Hz	Dieser Eintrag wird nur angezeigt, wenn der Blu-ray-Player sich im 1080p Modus befindet (siehe oben „Auflösung“).	
	Ein	Ein entsprechend ausgestattetes TV-Gerät kann ein bewegtes Bild u. U. flüssiger darstellen.
	Aus	Falls der Bildschirm das Format 1080p 24Hz fehlerhaft darstellt, können Sie hier den Standard von 60 Hz (BD) oder 50 Hz (DVD) einstellen.

Menü Bildeinstellungen



Bildeinstellungen	Weiter...	Helligkeit	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ die Helligkeit ein.
		Kontrast	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ den Kontrast ein.
		Farbton	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ den Farbton ein.
		Sättigung	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ die Sättigung ein.

Audioeinstellungen

Menü Audioausgabe



SPDIF	Einstellung für Geräte, die am digitalen Ausgang OPTICAL oder COAXIAL angeschlossen sind.	
	Bitstream	Das digitale Audiosignal wird in seinem ursprünglichen Zustand ausgegeben. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen AV-Receiver angeschlossen haben, der das Original-Tonformat (z. B. eine DTS 5.1 Tonspur) dekodieren kann.
	PCM	Das Tonformat wird in ein PCM-Signal gewandelt.
	Reencode	Wandelt das Tonformat DTS-HD Master Audio in DTS und das Tonformat Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus in Dolby Digital um.
	Aus	Die digitalen Ausgänge sind ausgeschaltet.
HDMI	Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn ein Anschluss am HDMI-Ausgang besteht.	

	Bitstream	Das digitale Audiosignal wird in seinem ursprünglichen Zustand ausgegeben. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen AV-Receiver angeschlossen haben, der das Original-Tonformat (z. B. Dolby TrueHD in 7.1) dekodieren kann.
	PCM	Das Tonformat wird in ein Stereosignal (2.0) gewandelt.
	Reencode	Diese Einstellung überträgt DTS/Dolby Digital über HDMI.
	Aus	Die HDMI-Audiowiedergabe ist ausgeschaltet.
Down sampling	Für ein Gerät an einem digitalen Ausgang	
	48 K	Für Disks in einer Samplingrate von 48 K.
	96 K	Für Disks in einer Samplingrate von 96 K.
	Aus	Down-Sampling aus.
DRC	Das Dolby-Digital-Tonformat unterstützt eine Dynamik-Einstellung, mit der Sie den Lautstärke-Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen einstellen können.	
	Aus	Der Ton wird unverändert, d. h. laute Passagen und Bässe werden laut, leise Passagen leise wiedergegeben („Kino-Sound“). Die Einstellung ist nur geeignet, wenn niemand gestört werden kann.
	Ein	Der Lautstärkeunterschied wird minimiert, d. h. laute Passagen werden reduziert, leise Passagen angehoben. Diese Einstellung ist z. B. nachts angebracht.
	Autom.	Automatische Anpassung.

Systeminformationen



Hier können Sie die Version der installierten Software ablesen.

Dies kann u. U. im Reparaturfall von Bedeutung sein.

Außerdem finden Sie hier die MAC-Adresse, die u. U. für den Netzbetrieb benötigt wird.

Das Media Center

Im **Media Center** können Sie Disks und USB-Sticks mit folgenden Dateiformaten abspielen:

- MP3 (Ton)
- JPEG (Bild)
- MPEG4 (Film)

Außerdem können Sie Dateien in der Wiedergabeliste speichern und dort bearbeiten.

Media Center öffnen

- ▶ Legen Sie eine Disk mit Mediendateien ein oder setzen Sie einen USB-Stick ein.



- ▶ Drücken Sie die Taste MC, um das **Media Center** zu öffnen. Der Datenträger wird angezeigt.

„Mixed CD“:

Falls Sie eine CD mit gemischten Dateien eingelegt haben (z. B. Audiodateien und MP3 Dateien), können Sie mit der grünen Taste B zwischen dem Betrieb des einen und des anderen CD-Betriebs umschalten.

- ▶ Drücken Sie wiederum MC, um das **Media Center** zu schließen („Bee“: Beenden).



Dateien anzeigen und wiedergeben

- ▶ Bestätigen Sie den ausgewählten Datenträger mit OK. Es erscheinen die drei Dateikategorien Foto, Musik und Video.
- ▶ Ordnen Sie einen Kategorienordner mit OK. Es erscheinen dort die Dateien mit den zur Kategorie passenden Formaten (Foto: JPEG-Dateien; Musik: MP3-Dateien; Film: AVI-Dateien).
- ▶ Bei USB-Sticks erscheint außerdem der Ordner **BUDA** (Speicher des BD-Players auf dem Stick).
- ▶ Falls auf dem Medium vorhanden, erscheinen weitere Unterordner, die Sie wiederum mit OK öffnen können.



Anzeige Bilddateien (USB)	Anzeige Tondateien (Disk)	Anzeige Filmdateien (USB)

- ▶ Über das Symbol .. kommen Sie zur oberen Ebene zurück.

Bilddateien wiedergeben

- ▶ Wählen Sie eine Datei an und drücken Sie OK. Es werden nacheinander alle folgenden Dateien eingeblendet („Diaschau“).

Während der Wiedergabe können Sie folgende Funktionen ausführen:

- ▶ Mit **||** unterbrechen Sie den Bildwechsel; mit  gehen Sie weiter.
- ▶ Mit **◀◀** verlangsamen Sie den Bildwechsel.
- ▶ Mit **▶▶** beschleunigen Sie den Bildwechsel.
- ▶ Mit den Pfeiltasten **◀▶** können Sie das Bild jeweils um 90° drehen.
- ▶ Mit den Pfeiltasten **▼▲** spiegeln Sie das Bild.
- ▶ Mit ZOOM können Sie das Bild mehrfach vergrößern und verkleinern; im vergrößerten Bild können Sie mit den Pfeiltasten den Bildausschnitt bewegen.
- ▶ Drücken Sie einmal RANDOM, um die Folge der Dateien zu mischen; Drücken Sie zweimal RANDOM, um eine zufällige Reihenfolge zu starten.
- ▶ Drücken Sie einmal REPEAT, um das aktuelle Bild zu wiederholen. Drücken Sie zweimal REPEAT, um alle Bilder zu wiederholen.
- ▶ Drücken Sie DIGEST, um eine Vorschau der Bilder im Kleinformat einzublenden.
- ▶  Wenn Sie die Taste DISPLAY drücken, erhalten Sie einige Wiedergabefunktionen im Überblick.

Unter dem Bildsymbol  können Sie die Einblendearten auswählen.

Tondateien wiedergeben

- ▶ Wählen Sie eine Datei an und drücken Sie OK. Es werden nacheinander alle folgenden Dateien abgespielt.

Während der Wiedergabe können Sie folgende Funktionen ausführen:

- ▶ Mit den Zifferntasten können Sie einen Titel direkt auswählen
- ▶ Mit **||** und  unterbrechen Sie die Wiedergabe; mit  gehen Sie weiter.
- ▶ Mit **◀◀▶▶▶▶** springen Sie zum vorherigen/nächsten Titel.
- ▶ Mit **◀◀** startet die Wiedergabe rückwärts.
- ▶ Mit **▶▶** beschleunigen Sie die Wiedergabe.
- ▶ Drücken Sie einmal RANDOM, um die Folge der Dateien zu mischen; Drücken Sie zweimal RANDOM, um eine zufällige Reihenfolge zu starten.
- ▶ Drücken Sie einmal REPEAT, um den aktuellen Titel zu wiederholen; Drücken Sie zweimal REPEAT, um alle Titel zu wiederholen.
- ▶ Suchfunktion: Drücken Sie SEARCH, um die Suchfunktion zu aktivieren. Diese auf Seite 27 beschrieben.

 Wenn Sie die Taste DISPLAY drücken, erhalten Sie einige Wiedergabefunktionen im Überblick.

Videodateien wiedergeben


- ▶ Wählen Sie eine Datei an und drücken Sie OK. Der Film wird wiedergegeben.
- ▶ Mit **||** und  unterbrechen Sie die Wiedergabe; mit  gehen Sie weiter.
- ▶ Mit **◀◀** startet die Wiedergabe rückwärts.
- ▶ Mit **▶▶** beschleunigen Sie die Wiedergabe.
- ▶ Drücken Sie einmal REPEAT, um den aktuellen Titel zu wiederholen; Drücken Sie zweimal REPEAT, um alle Titel zu wiederholen.
- ▶ Drücken Sie die Taste B, um ein Lesezeichen zu setzen (vgl. hier Seite 28).
- ▶ Drücken Sie DISPLAY, um den Wiedergabestatus anzeigen zu lassen (vgl. die Display-Funktion bei BDs/DVDs, Seite 26).
- ▶ Suchfunktion: Drücken Sie SEARCH, um die Suchfunktion zu aktivieren. Diese auf Seite 27 beschrieben.

Wiedergabeliste (POPUP-Menü)

Sie können die Mediendateien von einem USB-Gerät in die Wiedergabeliste des BD-Players kopieren.

- ▶ Sie öffnen das POPUP-Menü des Media Centers, indem Sie die Taste TITLE/EPG drücken. Hier können Dateien von den Datenträgern in die Wiedergabeliste kopieren.
- ▶ Je nach aktuellem Status können Sie folgende Funktionen ausführen:
 - Dateien der Wiedergabeliste hinzufügen
 - Alle auswählen
 - Alle löschen
 - Abbrechen

Dateien und Ordner, die der Wiedergabeliste hinzugefügt werden, werden mit einem roten Haken markiert.



Universalfernbedienung

Anwendung

Diese Universalfernbedienung kann bis zu vier normale Fernbedienungen ersetzen und ist in der Lage folgende Gerätetypen zu bedienen:

TV TV-Geräte,
STB z. B. Set-Top-Boxen,
BluRay Blu-ray-Player MD 82601
VCR z. B. Videorekorder,
AUX z. B. Audiogeräte, wie CD-Player, Verstärker,

Die Bezeichnungen auf den Quellentasten STB, VCR und AUX usw. dienen der Übersichtlichkeit. Die Tasten können auch mit anderen Geräte-Typen belegt werden.

Gerätecodes programmieren

Sie müssen einen vierstelligen Geräte-Code für jedes Gerät, das Sie mit der Universal-Fernbedienung bedienen möchten, auf eine der Quellentasten (TV, STB, VCR, AUX) programmieren. Dabei dienen die Bezeichnungen auf den Tasten nur als Merkhilfe. Mit Ausnahme der Taste TV können Sie jede Taste mit jedem Gerät belegen („Flex-Mode“). Die Taste TV kann nicht umprogrammiert werden.

Wollen Sie einen Videorekorder als Gerät programmieren, legen Sie vorher eine Videokassette ein.

Gerätecode nach Code-Liste eingeben

Die Codes der entsprechenden Geräte sind der Codeliste, die dieser Bedienungsanleitung beiliegt, zu entnehmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, STB, VCR, AUX) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste CODE für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Geben Sie den vierstelligen Code aus der Code-Tabelle ein.

Zur Bestätigung jedes Tastendrucks geht die blaue LED kurz aus.

Wenn die Codeeingabe gültig war, erlischt die blaue LED nach der Eingabe der letzten Stelle. Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, blinkt die blaue LED drei Sekunden lang, bevor sie erlischt.

Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäß reagiert, wiederholen Sie die Programmierung ggf. mit einem anderen Code. Bitte probieren Sie alle zu Ihrer Marke angegebenen Codes aus. Wählen Sie den Code aus, auf den alle verfügbaren Befehle Ihrer Fernbedienung korrekt reagieren!

Wenn Sie damit auch keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es mit der im Kapitel "Automatischer Suchlauf" beschriebenen Suchmethode.

Manueller Code-Suchlauf

So führen Sie einen manuellen Suchlauf durch:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, STB, VCR, AUX) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste CODE für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie mehrmals nacheinander (bis zu 350 Mal) die Taste $\rightarrow$, P+ oder P–, bis das Gerät, das gesteuert werden soll, den Kanal wechselt oder entsprechend reagiert.
Die Code-Suche wird bei der momentan gespeicherten vierstelligen Nummer begonnen.
- ▶ Drücken Sie kurz OK, um den Code zu speichern.

Aufgrund der umfangreichen Anzahl der verschiedenen Code-Nummern sind pro Gerätetyp bis zu 350 unterschiedliche Codes vorprogrammiert. In Einzelfällen ist es möglich, dass nur die gebräuchlichsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Bei einigen speziellen Gerätemodellen kann die beschriebene Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen.

Automatischer Code-Suchlauf

Wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung anspricht, obwohl Sie alle für Ihren Gerätetyp und die entsprechende Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem automatischen Suchlauf. Hierdurch können Sie auch Codes solcher Marken finden, die in der Geräte-Codeliste nicht aufgeführt sind.

Wenn Sie die Quellentasten STB, VCR oder AUX mit einem anderen als dem bezeichneten Gerät programmieren möchten, müssen Sie beim automatischen Suchlauf zunächst einen Code des gewünschten Gerätetyps programmieren. Zum Beispiel: Sie möchten mit der Taste AUX einen DVD-Player steuern. Programmieren Sie zunächst irgendeinen Code eines DVD-Players aus der Code-Liste ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, STB, VCR, AUX) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste CODE für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie einmal kurz die Taste P+.
- ▶ Hat das Gerät keine Programm-Funktion, drücken Sie statt P+ die Taste $\odot$.
- ▶ Die Fernbedienung startet nach 6 Sekunden die Code-Suche und sendet im Sekundentakt (siehe auch nächsten Abschnitt) nacheinander alle Codes. Bei jedem Senden leuchtet die blaue LED auf.
- ▶ Sobald das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie OK. – Haben Sie es verpasst, rechtzeitig OK zu drücken, können Sie mit der Taste P– schrittweise zum Code zurückspringen, auf den das Gerät reagiert hat.
- ▶ Um die Suche abubrechen, drücken Sie OK.

1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt

Soll die Fernbedienung statt sekundlich nur alle 3 Sekunden einen neuen Code senden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Drücken Sie P (oder $\odot$) zweimal. Die Fernbedienung sendet jetzt nur alle 3 Sekunden einen neuen Code. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit, der Vorgang dauert aber auch länger.

Codesuche nach Handelsname

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Handelsnamen zu suchen. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, STB, VCR, AUX) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste CODE für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Geben Sie den einstelligen Code laut der Liste auf Seite 82 ein. Nachstehend ein Auszug:

Taste 1	TEVION, MEDION
Taste 2	Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
Taste 3	Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo
Taste 4	Thomson, Brandt
Taste 5	Saba, Nordmende, Telefunken
Taste 6	Grundig, Blaupunkt
Taste 7	Nokia
Taste 0	alle Marken

Drücken Sie mehrfach die Taste P+ (oder bei Videorekordern $\odot$ oder PLAY ►), bis das Gerät entsprechend reagiert. Gehen Sie dabei zügig vor, da sonst die automatische Codesuche gestartet wird.

- ▶ Speichern Sie den Code durch Drücken von OK.

Wurden alle Codes durchsucht, blinkt die blaue LED für ca. 3 Sekunden.

Code-Identifizierung

Die Code-Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits eingegebene Codes, die in der Fernbedienung gespeichert sind, zu bestimmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, STB, VCR, AUX) kurz. Die blaue LED blinkt.

- ▶ Halten Sie die Taste CODE für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie kurz die Taste CODE. Die blaue LED blinkt noch einmal.
- ▶ Um die erste Zahl zu finden, drücken Sie die Zifferntasten von 0 bis 9. Wenn die blaue LED kurz ausgeht, ist es die erste gespeicherte Zahl.
- ▶ Um die zweite Zahl festzustellen, drücken Sie wiederum die Zifferntasten von 0 bis 9. Wiederholen Sie den Vorgang für die dritte und vierte Zahl.
- ▶ Die blaue LED erlischt, sobald die Taste für die vierte Zahl gedrückt wurde.

Die Code-Identifizierung ist jetzt abgeschlossen.

Normaler Betrieb

Einzelgeräte bedienen

Nachdem Sie die Programmierung Ihrer Fernbedienung für Ihre Audio/Video-Geräte vorgenommen haben, arbeitet die Fernbedienung in den gebräuchlichsten Hauptfunktionen wie die Original-Fernbedienung des jeweiligen Gerätes.

- ▶ Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das gewünschte Gerät und drücken Sie die entsprechende Quellentaste. Benutzen Sie die übrigen Tasten dann wie gewohnt. Bei jeder Übertragung eines Infrarotsignals leuchtet die blaue LED kurz auf.
- ▶ Sie aktivieren die Funktionen nun durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste Ihrer Universal-Fernbedienung.

Bitte beachten Sie:

- Unter Umständen ist nicht jede Funktion Ihrer Original-Fernbedienung auf der Universal-Fernbedienung direkt verfügbar.
- Insbesondere bei neueren Geräten ist es möglich, dass die Funktionen unter anderen Tasten als erwartet abgelegt oder gar nicht verfügbar sind.

ALLES-AUS-Funktion

Sie können alle vorprogrammierten Geräte gleichzeitig ausschalten. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie Taste  einmal kurz und sofort noch mal lang (mindestens zwei Sekunden). Jetzt werden alle vorprogrammierten Geräte nacheinander ausgeschaltet.

Einige Geräte lassen sich mit der  -Taste ein- und ausschalten. Solche ausgeschalteten Geräte werden nach der Durchführung der ALLES-AUS-Funktion eingeschaltet.

GUIDE - EPG – Elektronisches Programm

Die Taste EPG („EPG“ = *Electronic Program Guide*) hat verschiedene Funktion je nachdem, auf welchen Code sie angewendet wird:

- Bei TV- und Satellitencodes (z. B. SAT-TV oder DVB-T) öffnet die Taste das elektronische Fernsehprogramm (EPG).
- Bei DVD-Codes öffnet die Taste das Titel-Menü.
- Bei VCR-Codes können Sie mit der Taste eine Programmierung vornehmen, sofern Ihr Videorekorder über eine ShowView-Funktion verfügt.
- Im DTV-Modus öffnet die Taste das elektronische Fernsehprogramm (EPG).

Wenn Störungen auftreten

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.



Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME
ALLGEMEIN	
Keine Standby-Anzeige	Prüfen Sie den Netzanschluss: Sitzt der Stecker fest in der Steckdose?
Keine Funktion	Stellen Sie den Betriebsschalter am Gerät auf ON, dann  (STANDBY) an der Fernbedienung. Falls das Gerät durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor gestört ist, versuchen Sie folgendes Vorgehen: Stellen Sie den Betriebsschalter am Gerät auf OFF. Ziehen Sie dann das Netzkabel und stecken es wieder ein.
Die Disk läuft nicht an, obwohl  (PLAY) gedrückt ist, oder stoppt sofort wieder	Ist die Disk mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt? Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. DVD: Hat die DVD den richtigen Regionalcode (2)? BD: Hat die BD den richtigen Regionalcode (B)? Es hat sich Kondenswasser gebildet; geben Sie dem Gerät ein bis zwei Stunden Zeit zum Trocknen.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Prüfen Sie, ob die Batterien nicht verbraucht und richtig eingelegt sind. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen dem Infrarotsender, der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät. Sind Sie eventuell zu weit (mehr als 7 m) vom Gerät entfernt? Haben Sie die richtige Quelltaste gedrückt (z. B. BluRay für den BD-Player)?
Kein Bild	Sind die Kabelverbindung zwischen BD-Player und Fernsehgerät richtig vorgenommen und einwandfrei? Ist das Fernsehgerät eingeschaltet? Haben Sie am Fernsehgerät die richtige Quelle gewählt?
Verzerrtes Bild	Kontrollieren Sie, ob die DVD verschmutzt ist und wischen Sie sie ggf. mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. Kleine Bildstörungen sind keine Fehlfunktionen.
Sehr verzerrtes Bild Keine Farbe im Bild Schlechtes Bild	Die Norm Ihrer DVD stimmt eventuell nicht mit der Norm Ihres Fernsehgeräts überein (PAL – NTSC, SETUP-Menü > Anzeigeeinstellungen > TV > TV-System). Es ist ein Video-Ausgangssignal eingestellt, das das Fernsehgerät nicht unterstützt (SETUP-Menü > Anzeigeeinstellungen > TV).

Falsches Bildformat (4:3, 16:9)	Prüfen Sie im SETUP -Menü > Anzeigeeinstellungen > TV > TV-Bildschirm , ob das gewählte Format dem Fernsehgerät entspricht.
Kein Ton	Ist eventuell die Stummschaltung  (MUTE) eingeschaltet?

DVD-SPEZIFISCH

Falsche Sprache falsche Untertitelsprache	Ändern Sie die Spracheinstellung im SETUP-Menü, über die Taste AUDIO oder im BD-/DVD-Menü (Taste MENU oder TITLE). Prüfen Sie auf dem BD-/DVD-Cover oder im Menü, ob die gewählte Sprache auf der BD/DVD existiert.
Keine SKIP-Funktion möglich	Einige BDs/DVDs haben Titel/Kapitel, für die die SKIP-Funktion gesperrt sind.
Die Kameraposition kann nicht geändert werden.	Verschiedene Kamerapositionen sind nur auf wenigen Disks, und in der Regel nur für einige ausgewählte Szenen, auf einer DVD vorhanden.
Bei digitalen Bildern stellt sich der volle RGB-Farbraum nicht dar.	Falls der volle RGB-Farbraum nicht dargestellt wird, schalten Sie zuerst das TV-Gerät und erst dann den BD-Player ein.
Sie haben das Passwort vergessen.	Verwenden Sie das Master-Passwort 0000.

Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker.

Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Technische Daten

Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 25 W
Standby-Stromaufnahme: ca. 0,5 W
Batterien Fernbedienung: 2 x 1,5 V Micro
(R03/LR03, AAA; Alkaline empfohlen)

Laserleistung: Laserklasse 1
Videoauflösung: 480i bis 1080p



Abspielbare Medien

Disks: BD-ROM, BD-R/RE, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Audio-CD, CD-R/RW

Dateiformate: JPEG (Foto), MP3 (Audio), AVI (Film)

Dekodierungsformate

Film: MPEG1, MPEG 2 MPEG4/Xvid, AVC (H.264), VC-1

Audio: Dolby Digital, DTS (bis 5.1), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution (bis 7.1 als Bitstream; bis 2.0 als PCM-Ton)

Laufwerke und Anschlüsse

USB: Version 2.0 Highspeed
DIGITAL AV OUTPUT: HDMI 1.3-Ausgang
COMP OUT: Komponentenausgang; Y/Pb/Pr
AV OUTPUT: Audioausgänge Cinch
VIDEO: Videoausgang, Cinch
COAXIAL: koaxialer digitaler Ausgang
OPTICAL: optischer digitaler Ausgang
LAN: Ethernet-Anschluss



Technische Änderungen vorbehalten!

Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Copyright © 2009. Alle Rechte vorbehalten.

Das Copyright liegt bei der Firma Medion®.

Warenzeichen: Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Codeliste zur Programmierung der Universalfernbedienung

TV

TV								BONDSTEC0129							
								BOOTS0003							
ACME	0009							BPL0120							
ADA	0026							BRANDT0127004500220036012601390046							
ADC	00020007							BRION VEGA005101690000							
ADMIRAL	001901080002000100470000							BRITANNIA0003							
ADYSON	0003							BROKSONIC0920							
AGAZI	0002							BRUNS00000007							
AGB	0123							BSR01310026							
AIKO	000300090004							BTC0011							
AIWA	018402480291							BUSH0028002700320009001100190205							
AKAI	00110086000900680004000600080051							0039005100680169010701150131							
	006100880169020001330141							0139016702450248002401320120							
	0069							0062							
AKIBA	0011							CAPSONIC0002							
AKURA	016900740002000900110071							CARREFOUR0027							
ALBA	0028002700090011000300680083							CASCADE0009							
	016900470245024801620062							CATHAY00510169							
ALBIRAL	0037							CENTRUM01680205							
ALKOS	0164							CENTURION00510169							
ALLORGAN	01570026							CENTURY0000							
ALLSTAR	0051							CGE0129004701310043							
AMPLIVISION	0003							CIMLINE00090028							
AMSTRAD	00110009006800740002010800710069							CITY0009							
	003001230013							CLARIVOX01690037							
ANAM	000900650109							CLATRONIC00090011005100020083000301290030							
ANGLO	0009							0043							
ANITECH	0009000200430109							COMBITECH0248							
ANSONIC	00090014							CONCORDE0009							
ARC EN CIEL	012600450139							CONDOR01980051008300030245							
ARCAM	0003							CONTEC00030009002700300029							
ARISTONA	01690051							CONTINENTAL EDISON002201110036004501260139							
ARTHUR MARTIN	0158							0046							
ASA	001701100016001800000021							COSMEL0009							
ASBERG	00510043							CROSLEY0129013100000043							
ASTRA	0009							CROWN0009016900830047005102450121							
ASUKA	001100020003							0043							
ATLANTIC	0169000300510157							CS ELECTRONICS001101290003							
ATORI	0009							CTC0129							
AUDIOSONIC	0009000301690011005101390157							CTC CLATRONIC0014							
	00901062							CYBERCOM0177003801710002000902060205							
AUDIOTON	0003							0207020802100169004200440127							
AUSIND	0043							0047006100630067006801030107							
AUTOVOX	0003000201010157000001250043							0115015401680185022802090343							
BAIRD	011101390245							0924093302480291							
BANG & OLUFSON	01990000							CYBERMAXX0177003801710002000902060200							
BARCO	0112							0205020702080210021101690015							
BASIC LINE	0009001100510245							0042004400470048004900610063							
BASTIDE	0003							0067006800870103010701150127							
BAUR	01690118007601410132							0154015501680170018502280229							
BEKO	00420083003410640007							0209021810050894034309240933							
BEON	01690051							02480291							
BEST	0113							CYBERTRON0011							
BESTAR	00510245							CYTRON0177003801710002000902060200							
BINATONE	0003							0205020702080210021101690015							
BLACK DIAMOND	0171							0042004400470048004900610063							
BLACK PANTHER LINE	0245							0067006800870103010701150127							
BLACK STAR	0129							0154015501680170018502280229							
BLAUPUNKT	01170202013500080022							0209021810050894034309240933							
	0100							02480291							
BLUE SKY	0011							DAEWOO0094000901910003005101150245							
BLUE STAR	0120							DAINICHI0011							
								DANSAI000201690051							
								DANTAX017101610169008800340113							
								DATSURA0121							

DAYTON	0009								0051	0068	0115	0127	0171	0245	0283
DAYTRON	0245								0093						
DE GRAAF	0019	0006	0033						GORENJE	0083					
DECCA	0003	0169	0004	0051	0123	0030			GPM	0011					
DELL	0025								GRAETZ	0141	0142	0021			
DESMET	0051	0169							GRANADA	0127	0019	0003	0006	0169	0027 0031
DIGITOR	0227	0228								0051	0054	0004	0064	0133	0138 0128
DISNEY	0148									0040	0043	0123			
DIXI	0009	0169	0051						GRANDIN	0009	0169	0011	0245	0120	
DTS	0009								GRUNDIG	0117	0091	0114	0101	0135	0008 0017
DUAL	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0207			0136	0043				
	0208	0169	0042	0044	0127	0047	0061		H & B	0343	0228				
	0063	0067	0068	0003	0103	0107	0115		HAAZ	0228					
	0126	0131	0139	0154	0160	0168	0210		HALIFAX	0002	0003				
	0228	0343	0924	0933	0248	0291	0125		HAMPTON	0003					
	0089								HANSEATIC	0009	0003	0027	0169	0051	0083 0118
DUAL-TEC	0009	0131	0003							0131	0141	0007	0026		
DUMONT	0003	0014	0017	0018	0000				HANTAREX	0009	0123				
DURABRAND	0228	1006	1007	1008	1009	0933	1085		HARWOOD	0171					
	1086	1087	1088						HCM	0002	0003	0009	0074	0120	
DUX	0169								HIFIVOX	0139					
DYNATRON	0051	0169							HINARI	0171	0009	0011	0027	0051	0006 0169
ELBE	0108	0157	0037							0248	0043	0137			
ELCIT	0000								HISAWA	0011	0113	0120			
ELECTRO TECH	0009								HISENSE	0156					
ELEKTA	0120								HITACHI	0027	0019	0085	0134	0153	0213 0140
ELIN	0051	0003	0169	0016	0018					0144	0003	0118	0004	0016	0023 0041
ELITE	0011	0051								0045	0047	0131	0133	0138	0139 0141
ELMAN	0014	0131								1013	0021	0046	0033	0123	0142
ELTA	0009								HORNYPHON	0051					
EMERSON	0141	0127	0000						HOSHAI	0011					
ERRES	0169	0051							HUANYU	0003	0115				
ESC	0245								HYGASHI	0003					
ETRON	0009								HYPER	0003	0009	0129	0131		
EURO-FEEL	0002								HYPSON	0002	0003	0051	0169	0120	
EUROLINE	0149	0169	0088						HYUNDAI	1010					
EUROMANN	0002	0051	0003						ICE	0009	0002	0003	0011	0051	0068
EUROPHON	0003	0014	0051	0131	0123				IMPERIAL	0047	0051	0083	0129	0131	0021 0043
EXPERT	0157								INDESIT	0024	0101				
FENNER	0009	0115							INDIANA	0051	0169				
FERGUSON	0127	0166	0035	0169	0036	0050	0052		INGELEN	0021					
	0111	0163	0037						INGERSOL	0009					
FIDELITY	0003	0019	0068	0074	0096				INNO HIT	0009	0011	0003	0004	0051	0169 0245
FINLANDIA	0019	0006	0110	0128						0093	0123				
FINLUX	0061	0087	0063	0003	0004	0016	0167		INNOVATION	0171	0111	0002	0009	0169	0061 0067
	0110	0131	0157	0169	0051	0017	0018			0068	0103	0107	0115	0154	0168 0177
	0014	0000	0123	0043						0248	0291				
FIRSTLINE	0003	0129	0009	0051	0062	0026			INTERBUY	0009	0129	0109			
FISHER	0006	0003	0018	0083	0131	0000	0027		INTERFUNK	0051	0129	0169	0139	0141	0000 0021
	0029	0040							INTERTRONIC	0894					
FLINT	0051	0113							INTERVISION	0002	0003	0014	0109		
FORMENTI	0001	0169	0003	0131	0133	0000	0043		IRRADIO	0009	0011	0051	0169	0068	
	0125								ISUKAI	0011					
FORTRESS	0001	0000							ITC	0003	0131				
FRONTECH	0019	0002	0009	0068	0118	0129	0120		ITS	0011	0051	0068	0120		
	0021								ITT	0061	0009	0143	0031	0133	0141 0021
FUJITSU	0116	0004	0157							0142	0132				
FUNAI	0002	0026							ITT/NOKIA	0133	0142	0021			
GALAXY	0047	0083							ITV	0169	0171	0009	0088	0245	
GBC	0009	0027	0131						JEC	0164					
GEC	0169	0003	0004	0041	0051	0141			JVC	0051	0053	0027	0068		
	0123	0132							KAISUI	0009	0011	0003	0120		
GELOSO	0019	0009	0131						KAMOSONIC	0003					
GENERAL TECHNIC		0009	0248						KAMP	0003					
GENEXXA	0011	0051	0021						KAPSCH	0157	0021				
GOLDSTAR	0084	0129	0003	0009	0019	0051	0131		KARCHER	0169	0003	0009	0016	0037	
	0169	0171	0261	0012	0093				KENDO	0019	0014	0028	0108	0245	
GOODMANS	0009	0111	0002	0004	0027	0169			KENNEDY	0131	0157				
	0028														

KINGSLEY	0003								MICROSTAR	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200
KNEISSEL	0174									0205	0207	0208	0210	0211	0169	0015
KOLSTER	0051									0042	0044	0047	0048	0049	0061	0063
KONKA	0047	0068	0229	0011						0067	0068	0087	0103	0107	0115	0127
KORPEL	0051	0169								0154	0155	0168	0170	0185	0228	0229
KORTING	0000									0209	0218	1005	0894	0343	0924	0933
KOYODA	0009									0248	0291					
KTV	0003								MINERVA	0017	0101	0135				
KURO	0121								MINOKA	0051						
KYOTO	0037								MITSUBISHI	0000	0027	0030	0051	0054	0057	0060
LENCO	0009	0245								0098	0101	0135	0205			
LENOIR	0003	0009							MIVAR	0055	0083	0003	0093	0123	0043	
LESA	0129								MOTION	0043						
LEYCO	0169	0002	0004	0051	0026				MT LOGIC	0090	1062					
LG	0084	0119	0129	0149	0019	0003	0051		MTC	0132						
	0088	0131	0169	0171	0009	0261	0093		MULTI SYSTEM	0169						
LIESENK	0169								MULTITECH	0003	0009	0014	0019	0169	0027	0045
LIFE	0002	0009	0061	0067	0068	0103	0107		MURPHY	0003	0133	0018				
	0111	0115	0154	0168	0169	0171	0177		NAD	0141						
	0205	0291							NAIKO	0099						
LIFETEC	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0205		NAONIS	0019	0108					
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042		NATIONAL	0064	0101					
	0044	0047	0048	0049	0061	0063	0067		NEC	0185	0027	0056				
	0068	0087	0103	0107	0115	0127	0154		NECKERMANN	0003	0169	0008	0019	0022	0051	0083
	0155	0168	0170	0185	0228	0229	0209		NEI	0051	0068	0169	0113			0132
	0218	1005	0894	0343	0924	0933	0248		NESCO	0129						0000
	0291								NEW WORLD	0011						
LOEWE	0097	0098	0051	0169	0000				NEWTECH	0009	0051					
LOGIK	0030								NICAMAGIC	0003						
LUMA	0019	0169	0141	0157					NIKKAI	0002	0003	0164	0004	0011	0051	0169
LUMATRON	0002	0171	0019	0088	0051	0074	0169		NOBLIKO	0003	0014	0043				
	0107	0141	0157	0245					NOGAMATIC	0139						
LUX MAY	0051								NOKIA	0061	0143	0063	0141	0077	0133	0031
LUXOR	0141	0019	0047	0003	0077	0138	0093	0132	NORDMENDE	0111	0127	0036	0045	0051	0126	0139
M+P	0133									0024						0000
MAGNADYNE	0014	0129	0131	0169	0000	0123										0021
MAGNAFON	0003	0014	0043	0123					NORDVISION	0169						0132
MAGNUM	0002	0111	0009	0169	0171	0061	0067		OCEANIC	0141	1011	0142	0021	1089		
	0068	0103	0107	0115	0154	0168	0177		OKANO	0083						
	0200	0291							ONCEAS	0003						
MANDOR	0002								ONWA	0069						
MANESTH	0002	0169	0003	0028	0051				ORBIT	0051						
MARANTZ	0051	0169							ORION	0099	0147	0159	0009	0212	0028	0051
MARELLI	0000									0920	0248	0283	0123	0142	0030	0013
MARK	0051	0169														0062
MATSUI	0173	0099	0091	0027	0180	0028	0147		ORMOND	0205						0075
	0003	0004	0009	0019	0051	0068	0101		OSAKI	0011	0002	0003	0004	0074		0026
	0164	0169	0248	0113	0123	0013	0062		OSO	0011						
	0026	0030							OSUME	0004	0029					
MATSUSHITA	0065								OTTO VERSAND	0003	0169	0008	0001	0027	0051	0076
MCMICHAEL	0041									0131	0139	0141	0120	0121	0132	0118
MEDIATOR	0051	0169							PACKARD BELL	0204	0203					
MEDION	0177	0038	0171	0002	0009	0206	1015		PAEL	0003						
	0200	0205	0207	0208	0210	0211	0169		PALLADIUM	0003	0083	0012				
	0015	0042	0044	0047	0048	0049	0061		PANAMA	0002	0003	0009				
	0063	0067	0068	0087	0103	0107	0115		PANASONIC	0065	0067	0064	0197	0072	0186	0101
	0127	0148	0154	0155	0168	0170	0185			0142	0124	0152				0141
	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343		PATHE CINEMA	0003	0083	0131	0037			0021
	0924	0933	0248	0291	1014				PATHE MARCONI		0022	0045	0126	0139	0037	0151
MELECTRONIC	0009	0016	0169	0018	0003	0036	0051									
	0068	0110	0115	0139	0021	0109			PAUSA	0009						
MEMOREX	0009	0920							PERDIO	0004						
MEMPHIS	0004	0009							PHILCO	0047	0129	0131	0000	0043		
METZ	0201	0135	0151	0152	0000	0075			PHILHARMONIC	0003						
MICROMAXX	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200		PHILIPS	0200	0088	0217	0202	0020	0169	0003
	0205	0207	0208	0210	0211	0169	0015			0051	0083	0111	0115	0131	0141	0154
	0042	0044	0047	0048	0049	0061	0063		PHOCUS	0042	0095	1064			0000	0043
	0067	0068	0087	0103	0107	0115	0127		PHOENIX	0051	0169	0000				0089
	0154	0155	0168	0170	0185	0228	0229		PHONOLA	0051	0169	0000				
	0209	0218	1005	0894	0343	0924	0933		PIONEER	0010	0145	0036	0051	0139	0169	0021
	0248	0291							PLANTRON	0002	0051					

POPPY 0009
 PORTLAND 0245
 PRANDONI-PRINCE 0019 0141 0123
 PRECISION 0003
 PRIMA 0009 0021
 PRINZ 0047
 PRO2 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208
 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061
 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155
 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343
 0924 0933 0248 0291
 PROFEX 0009 0141 0043
 PROFILO 0171
 PROFI-TRONIC 0051
 PROLINE 0004 0051 0062
 PROSONIC 0161 0169 0003 0015 0042 0088 0107 0200 0068 0245
 PROTECH 0002 0003 0009 0169 0014 0051 0129 0131 0132 0113
 PROVISION 0169 0171
 PYE 0169 0051 0068
 PYMI 0009
 QUASAR 0129
 QUELLE 0169 0205 0002 0003 0016 0022 0051 0129 0131 0135
 0141 0017 0018 0026 0030
 QUESTA 0027
 RADIOLA 0051 0169
 RADIOMARELLI 0129 0000 0123
 RADIONETTE 0016 0018
 RADIOTONE 0051 0007
 RANK 0017 0027
 RBM 0017
 RCA 0031
 REDIFFUSION 0141
 REVOX 0051 0169
 REX 0019 0002 0108 0157 0021
 RFT 0000 0007
 R-LINE 0051 0169
 ROADSTAR 0002 0009 0011 0245
 ROBOTRON 0000
 RTF 0000
 SABA 0127 0111 0126 0036 0045 0139 0141 0245 0142 0046
 0000 0123 0021
 SACCS 0037
 SAISHO 0028 0002 0003 0009 0248 0030 0123 0013
 SALORA 0019 0031 0047 0061 0107 0108 0118 0131 0138 0141
 0093 0121 0128 0132 0021
 SAMBERS 0014 0169 0043 0123
 SAMSUNG 0090 0104 0009 0051 0172 0083 0002 0160 0003 0004
 0312 0030 0105 0093
 SANDRA 0003 0009
 SANSUI 0051 0920
 SANYO 0004 0006 0031 0003 0027 0016 0018 0083 0127 0160
 0131 0029 0030 0040 0043
 SAVILLE 0248
 SBR 0041 0169
 SCHAUB LORENZ 0141 0021 0142
 SCHNEIDER 0177 0003 0169 0011 0051 0068 0131 0139 0160 0245
 0264 0071 0125
 SCHWAIGER 1024
 SEG 0171 0002 0205 0003 0169 0009 0014 0027 0088 0129
 0131 0043
 SEI-SINUDYNE 0014 0013 0021 0026 0075 0123 0000
 SELECO 0019 0027 0131 0108 0157 0021
 SENCORA 0009
 SENTRA 0164
 SHARP 0001 0059 0005 0027 0187 0188 0029
 SHORAI 0026
 SIAREM 0014 0131 0000 0123
 SICATEL 0037

SIEMENS 0008 0022 0200 0135 0029
 SIERRA 0051
 SIESTA 0160
 SILVER 0027
 SINGER 0014 0131 0129 0228 0000
 SINUDYNE 0014 0131 0169 0028 0000 0075 0013 0026
 SKANTIC 0138 0021
 SKYMASTER 0016
 SKYWORTH 0228
 SOLAVOX 0092 0021
 SONITRON 0006 0031
 SONOKO 0009 0002 0169 0003 0051 0245
 SONOLOR 0006 0021
 SONTEC 0051 0169 0160
 SONY 0165 0130 0183 0106 0076 0027 0127 0009 0004 0182
 0029 0030
 SOUND & VISION 0011 0014
 SOUNDWAVE 0051 0169
 STANDARD 0003 0009 0011 0051 0245
 STARLIGHT 0169
 STENWAY 0120
 STERN 0019 0157 0021
 SUNKAI 0009 0026 0062
 SUNWOOD 0009 0051
 SUPERLA 0003
 SUPERTech 0118
 SUPRA 0009
 SUSUMU 0011
 SUTRON 0009
 SYDNEY 0003
 SYSLINE 0169
 TANDBERG 0157 0026
 TANDY 0001 0003 0004 0011 0133 0021
 TASHIKO 0003 0019 0027 0041 0056 0128
 TATUNG 0051 0003 0004 0169 0123
 TCM 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 1017 1119 0205
 0207 0208 0210 0169 0042 0044 0047 0061 0063 0067
 0068 0103 0107 0115 0127 0154 0168 0185 0211 0228
 0209 1005 0343 0924 0933 0248 0291
 TEC 0003 0009 0129 0131 0133
 TECHNICS 0065
 TECHNISAT 0154
 TELEAVIA 0022 0036 0045 0111 0126 0139
 TELEFUNKEN 0166 0111 0127 0190 0022 0035 0163 0101 0102 0036
 0050 0051 0052 0078 0108 0126 0139 0079
 TELETECH 0169 0009 0088 0129 0113
 TELETON 0003 0157 0118 0132
 TENSAI 0011 0168 0018 0051 0026
 TESMET 0051
 TEVION 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207
 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049
 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154
 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0214 0218 1005
 1016 0894 0343 0924 0933 0248 0291 1064
 TEXET 0003
 THOMSON 0166 0127 0111 0003 0022 0036 0045 0176 0101 0102
 0050 0051 0052 0126 0139 0163 0185 0245 0046
 THORN 0004 0018 0169 0035 0054 0111 0127 0141 0164 0037
 TOKAI 0004 0051
 TOKYO 0003
 TOMASHI 0120
 TOSHIBA 0117 0164 0189 0027 0146 0017 0920 0082
 TOWADA 0131 0021
 TRIUMPH 0013 0123 0082
 UHER 0051 0157 0021 0043
 ULTRAVOX 0003 0014 0129 0131 0133 0000
 UNITED 0088 0169
 UNITED QUICK STAR 0245

UNIVERSUM	0102 0002 0016 0018 0051 0061 0169 0083 0110 0122 0129 0131 0143
UNIVOX	0037
VESTEL	0019 0051 0169 0171 0083 0092 0103 0107 0118 0129 0131 0138 0168 0195 0205 0021 1014
VEXA	0169 0009
VICTOR	0027 0051 0065
VIDEO SYSTEM	0051
VIDELOGIQUE	0011 0003
VIDEON	0248
VIDEOSAT	0129
VISIOLA	0003
VISION	0051
VISOREX	0096
VISTAR	0133
VORTEC	0051 0169
VOXSON	0019 0051 0108 0021 0043 0000
WALTHAM	0003 0133 0138 0037
WATSON	0051 0169
WATT RADIO	0003 0014 0131 0037
WEGA	0000 0027
WELTBlick	0051 0169
WESTON	0131
WHARFEDALE	0099
WHITE WESTINGHOUSE	0169 0003 0014 0043
YAKUMO	1012
YOKO	0009 0011 0051 0169 0002 0003
YORX	0011
ZANUSSI	0019 0157 0108

VCR

AIWA	0230 0233 0256 0293 0231 0248 0291
AKAI	0300 0329 0307 0237 0236 0238 0239 0293
AKIBA	0275
AKURA	0275 0244 0293
ALBA	0275 0233 0250 0245 0248 0246 0247
ALLORGAN	0311
AMBASSADOR	0250
AMSTRAD	0253 0231 0254
ANITECH	0275
APEX	0949
ASA	0257 0256
ASUKA	0275 0257 0231 0256
BAIRD	0259 0231 0258 0245 0237 0293
BASIC LINE	0275 0233 0250 0245
BAUR	0263 0257
BESTAR	0250 0245
BLACK PANTHER LINE	0245
BLAUPUNKT	0263 0257 0262 0260 0309 0325 0271
BONDSTEC	0250
BRANDT	0303 0305
BROKSONIC	0277 0967
BUSH	0275 0233 0245 0248 0246 0247 0288
CATRON	0250
CGE	0231 0293
CIMLINE	0275 0233
CINEVISION	0256
CLATRONIC	0250
COMBITECH	0248
CONDOR	0250 0245
CROWN	0275 0250 0245
CYBERCOM	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906
CYBERMAXX	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

CYTRON	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906
DAEWOO	0274 0250 0265 0319 0245 0971
DANSAI	0275
DANTAX	0233
DAYTRON	0245
DE GRAAF	0266 0257
DECCA	0257 0231 0293
DUAL	0233 0256 0257 0311 0262 0319 0293 0248 0291 0338 0905 0906
DUMONT	0266 0257 0231 0258
ELTA	0275
EMERSON	0231 0256 0301 0339
ESC	0245
ETZUKO	0275
FERGUSON	0294 0259 0271 0278 0293 0281 0305
FIDELITY	0311 0231
FINLANDIA	0266 0257 0258
FINLUX	0266 0298 0257 0231 0258 0293 0237
FIRSTLINE	0266 0275 0233 0265 0298 0256
FISHER	0258 0279
FLINT	0233
FORMENTI-PHEONIX	0257
FRONTECH	0250
FUJITSU	0231
FUNAI	0231 0339
GALAXY	0231
GBC	0275 0250
GEC	0257
GELOSO	0275
GENERAL	0250
GENERAL TECHNIC	0262 0233 0311 0248
GOLDHAND	0275
GOLDSTAR	0231 0256
GOODMANS	0275 0250 0259 0256 0231 0245 0283 0282
GO-VIDEO	0338 0367 0971
GRAETZ	0258 0293
GRANADA	0257 0266 0240 0258 0271
GRANDIN	0275 0250 0256 0231 0245
GRUNDIG	0273 0270 0263 0235 0243 0257 0260 0272 0275 0286 0287 0290 0315 0271 0288
HAAZ	0233
HANSEATIC	0257 0256
HCM	0275 0288
HINARI	0275 0233 0248 0288 0301
HISAWA	0233
HITACHI	0266 0257 0268 0231 0293 0387
HYPSON	0233 0275
IMPEGO	0250
IMPERIAL	0231
INNO HIT	0250 0257 0275 0245
INNOVATION	0233 0311 0262 0248 0291
INTERBUY	0256
INTERFUNK	0257 0258
INTERVISION	0231
IRRADIO	0275 0256
ITT	0237 0293 0258 0292
ITV	0256 0245
JVC	0294 0295 0293 0400
KAISUI	0275
KARCHER	0257
KENDO	0233 0250 0265 0300 0245 0236 0237
KENWOOD	0293
KORPEL	0275
LENCO	0245
LEYCO	0275

LG	0231 0256 0261 0907
LIFE	0291 0256
LIFETEC	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906
LOEWE	0267 0325 0262 0257 0256 0271
LOGIK	0275
LUMATRON	0274 0245
LUXOR	0298 0258 0237 0281
MAGNASONIC	0258
MAGNAVOX	0914 0285
MAGNUM	0291
MANESTH	0275 0265
MARANTZ	0257 0271 0281 0299
MATSUI	0233 0256 0248 0301
MEDIATOR	0257
MEDION	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906
MELECTRONIC	0231
MEMOREX	0240 0256 0231 0258 0279
MEMPHIS	0275
METZ	0262 0263 0267 0273 0325 0271
MICROMAXX	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906
MICROSTAR	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906
MIGROS	0231
MINERVA	0263 0271
MITSUBISHI	0298 0257 0289 0294 0231
MULTITECH	0275 0250 0257 0231
MURPHY	0231
NATIONAL	0262 0260
NEC	0294 0293 0299
NECKERMANN	0257 0293 0301
NEI	0257
NESCO	0275
NIKKAI	0250 0302
NOKIA	0240 0300 0307 0258 0237 0292 0293
NORDMENDE	0294 0293 0303 0305
OCEANIC	0240 0231 0293
OKANO	0233 0300
ORION	0234 0233 0304 0248 0283 0301 0246
ORSON	0231
OSAKI	0275 0231 0256
OTTO VERSAND	0257
PALLADIUM	0275 0300 0256 0271 0293
PANASONIC	0262 0267 0260 0314 0321 0325 0970
PATHE CINEMA	0301
PATHE MARCONI	0293
PENTAX	0266
PERDIO	0231
PHILCO	0299
PHILIPS	0235 0257 0290 0315 0327 0286 0285 0242 0271 0293 0969
PHONOLA	0257
PIONEER	0294 0257 1084
POLAROID	0949
PORTLAND	0250 0245
PRINZ	0231
PRO2	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906
PROFEX	0275
PROLINE	0231 0288
PROSONIC	0233 0245
PYE	0257
QUARTZ	0258
QUELLE	0257 0263 0258 0231 0271 0301
RADIOLA	0257

REX	0293
RFT	0250 0257
ROADSTAR	0275 0256 0245
SABA	0324 0245 0281 0293 0303 0305
SAISHO	0275 0233 0248 0301
SALORA	0298 0258 0237 0292
SAMSUNG	0311 0312 0338 0963
SAMURAI	0250
SANSUI	0294 0244 0293 0920
SANYO	0284 0258 0279
SAVILLE	0248
SBR	0257
SCHAUB LORENZ	0258 0237 0231 0293
SCHNEIDER	0275 0233 0265 0250 0257 0256 0231 0264 0245
SEG	0275
SEI-SINUDYNE	0257
SELECO	0293
SENTRA	0250
SENTRON	0275
SHARP	0240 0241 0328 0281
SHINTOM	0275 0258
SHIVAKI	0256
SIEMENS	0263 0256 0258 0271
SILVA	0256
SINUDYNE	0257
SOLAVOX	0250
SONOKO	0245
SONOLOR	0240
SONTEC	0256
SONY	0232 0308 0309 0310 0313 0249 0251 0255 0402
STANDARD	0245
STRONG	0244
SUNKAI	0233
SUNSTAR	0231
SUNTRONIC	0231
SUNWOOD	0275
SYLVANIA	0339 0231
TAISHO	0233
TANDBERG	0263
TASHIKO	0240 0231
TATUNG	0257 0231 0293
TCM	0233 0256 0311 0262 0269 0319 0375 0248 0291 0338 0905 0906
TEC	0250
TECHNICS	0262 0260
TELEAVIA	0293
TELEFUNKEN	0306 0294 0324 0295 0323 0280 0293 0303 0305
TENOSAL	0275
TENSAI	0275 0231 0256
TEVION	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906
THOMSON	0294 0324 0295 0323 0326 0245 0242 0293 0305
THORN	0258 0293 0301
TIVO	0242
TOKAI	0275 0256
TONSAI	0275
TOSHIBA	0320 0257 0265 0298 0319 0362 0293
TOWADA	0275
TOWIKA	0275
TRIUMPH	0301
TVA	0250
UHER	0256
UNITED QUICK STAR	0245
UNIVERSUM	0290 0235 0263 0257 0315 0256 0231 0237 0239 0253 0271
VICTOR	0294 0295

VIDEON	0233 0262 0311 0248
WELTBlick	0256
YAMISHI	0275
YOKAN	0275
YOKO	0275 0250 0256
ZENITH	0256

Kabel

AUSTAR	0494
BMB	0636
BT	0554
CABLE AND WIRELESS	0606
CABLECRYPT	0474
CABLETIME	0448 0449 0450
CANAL PLUS	0474
CLYDE CABLEVISION	0452
COMCRYPT	0474
CRYPTOVISION	0458
EURODEC	0603
FILMNET	0474
FILMNET CABLECRYPT	0474
FILMNET COMCRYPT	0474
FOXTEL	0602
GEC	0452
GI	0494 0554
IMPULSE	0554
JERROLD	0554 0494
KABELVISION	0554
LYONNAISE	1183
MARMITEK	0636
MELITA	0554
MNET	0602 0474
MOTOROLA	0494
MOVIE TIME	0551
MULTICHOICE	0474 0602
NOOS	1143 1158 1175 1183
NTL	0606
NUMERICABLE	0603
OPTUS	0494
PACE	0606
PHILIPS	0487
PIONEER	0518 0521
PVP	0554
SAMSUNG	1148
SCIENTIFIC ATLANTA	0524 0525
STS	0551
TELE+1	0474
TELEPIU	0474
TELEWEST	0606 0554
UNITED	0554
UPC	1143 1175 1184
VISIOSAT	0487

SAT

AKAI	0552
ALBA	0508 0562 0405 0407
ALDES	0408 0409
ALLSAT	0462 0410 0552
ALLSONIC	0408 0428
AMPERE	0422
AMSTRAD	0584 0555 0541 0415 0416 0417 0419
ANKARO	0408 0428 0424
ANTTRON	0405 0407
APOLLO	0405

ARCON	0415 0422 1155 1144 1153 0424 0463
ARMSTRONG	0419
ASAT	0552
AST	0435
ASTON	0594 0406
ASTRA	0429 0419 0431 0432 0502
ASTRO	0428 0439 0569 0407 0409
AUDIOTON	0462 0407
AURORA	0602
AUSTAR	0602 0643 0642
AXIS	0428 0415 0432 0456
BARCOM	0424
BEST	0428 0424
BLAUPUNKT	0439
BOCA	0419 0502
BRAIN WAVE	0444 1131
BRANDT	0565 0566 0567 0574
BSKYB	0584 0555
BT SATELLITE	0574
BUSH	0508 0562 0410
CANAL SATELLITE	0569 0599
CANAL+	0569 0599
CHAPARRAL	0507
CHESS	0547 0586
CITYCOM	0508 0640 0459
CLATRONIC	0444
CLEMENS KAMPHUS	0491
CNT	0409
COLUMBUS	0477
COMAG	0471
COMMLINK	0408
COMTECH	0456
CONDOR	0428 0640
CONNEXIONS	0438 0454
CONRAD	0640 1156
CONTEC	0456 0459
COSAT	0462
CROWN	0419
CYBERCOM	0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
CYBERMAXX	0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
CYTRON	0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
DAERYUNG	0438
DANSAT	0410
D-BOX	0564 0604
DECCA	0460
DEW	0456
DIAMOND	0461
DIGIALITY	0640
DISKXPRESS	0424 0454
DITRISTRAD	0462
DMT	0412
DNT	0438 0552
DONG WOO	0501
DRAKE	0557 0463
DREAMBOX	0658
DStv	0602
DUAL	0412 0413 0423 0428 0493 0504 0511 0566 0583 0586 0587 0618 0514
ECHOSTAR	0640 0581 0586 0425 0481 0578 0579 0580 0657 0659 0464 0465 0467
EINHELL	0408 0417 0405 0419
ELEKTA	0409

ELTA	0428 0462 0405 0552	KYOSTAR	0405
EMANON	0405	LASAT	0428 0565 0566 0567 1156 1157 0409 0500 0501 0502
EMME ESSE	0428 0508 0491	LENCO	0405 0489 0503
EMTECH	1162	LENG	0444
EP SAT	0508 0491	LENNOX	0462
E-TEK	1140	LENSON	0479
EUROPHON	0640	LG	0489
EUROSAT	0419	LIFE	0583
EUROSKY	0428 0640 1156 0419	LIFESAT	0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
EUROSPACE	0468	LIFETEC	0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
EUROSTAR	0438 0419	LION	0468
EVA	0588 0589	LORENTZEN	1156
EXATOR	0405 0407	LORRAINE	0489
FERGUSON	0508 0472 0603 0410 0473	LUPUS	0428
FIDELITY	0415 0417	LUXOR	0417 0429 0548 0537
FINLANDIA	0508	MACAB	0603
FINLUX	0508 0429 0608 0475 0480 0487	MANHATTAN	0462 0508 0557 0633 0421 0409
FINNSAT	0603 0456	MARANTZ	0552
FORCE	0577 0553 0535	MARMITEK	0641
FORTEC STAR	0470	MARMITEK OCTOPUS	0655
FOXTEL	0602 0643 0584	MASCOM	0409
FRACARRO	0562	MASPRO	0483 0508 0507 0558
FRANCE SATELLITE/TV	0477	MATSUI	0483 0574
FREECOM	0405 0489	MB	0504
FTE	0422 0496	MBOX	0442
FUBA	0548 0439 0428 0438 0405 0424 0431 0477 0480 0552	MEDIABOX	0569
FUNTACH	0587	MEDIAMARKT	0419
GALAXIS	0428 0408 0462 0478 0484 0535 0582 0583 0602 0619 0432 0456	MEDIASAT	0569 0432
GALAXY	0424	MEDION	0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1139 1138 1137 1181
GLOBECAST	1141	MEGA	0552
GLOBO	1156	METRONIC	0408 0575 0612 0613 0614 0615 0632 0409 0424 0405 0407
GMI	0419	METZ	0439
GOLDSTAR	0489	MICRO TECHNOLOGY	0468
GOODING	0483	MICROMAXX	0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1139 1138 1137
GOODMANS	0508	MICROSTAR	0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
GRANADA	0429	MINERVA	0483 0439
GROTHUSEN	0405 0489	MITSUBISHI	0508 0439 0574
GRUNDIG	0439 0436 0483 0495 0508 0544 0469 0602 0584 0407 0550	MITSUMI	0502
HANDAN	0547 1167	MORETV	0644 0423 1130 1181
HANSEATIC	0504	MORGAN SYDNEY	0611
HANTOR	0444 0405 0501	MORGANS	0611 0419 0502 0552
HANURI	0409	MULTICHOICE	0602
HELIOCOM	0422	MULTISTAR	0496 0501
HIRSCHMANN	0439 0522 0547 0548 1156 1165 1174 0487 0488 0491 0558	MULTITEC	0586 0587
HISAWA	0444	MURATTO	0437 0489
HITACHI	0508 0537	NAVEX	0444
HOUSTON	0462	NEC	0509 0510
HUMAX	0485 0517 0582	NEUHAUS	0462 0479 0432
HUTH	0408 0411 0444 0462 0419 0491	NEXTWAVE	0414 0585
HYUNDAI	0486	NIKKO	0419
IMPERIAL	0562	NOKIA	0530 0564 0425 0429 0508 0548 0563 0531 0454 0487
INNOVATION	0428 0493 0504 0511 0583 0586 0587 0618	NOMEX	0622
INTERTRONIC	0419	NORDMENDE	0549 0472 0508 0603 0405 0409
INTERVISION	0462	NOVIS	0444
IRDETO	0602	OAK	0424
ITT/NOKIA	0429 0508 0548 0454 0487 0537	OCEANIC	0461 0468
JOHANSSON	0444	OCTAGON	0405 0407 0456
JSR	0462		
JVC	0483		
KATHREIN	0549 0617 0631 0607 0635 0439 0459 0496 0498 0499 0507 0552		
KOSMOS	0489 0491 0496		
KR	0407		
KREISELMEYER	0439		

OKANO	0419	0491	0496							SCHWAIGER	0411	0412	0413	0427	0430	0433	0440
OPTEX	0462	0459	0656								0504	0508	0516	0566	0573	0575	0576 0577
OPTUS	0602										0582	0514	0583	0585	0587	0598	0616 0630 0631 0633
ORBIT	0435										0635	1132	1133	1147	1152	1173	0459 0498
ORBITECH	0405									SEEMANN	0438	0419	0432				
ORIGO	0468									SEG	0428	0444	0504	0541	0631	0634	0405
OSAT	0407									SELECO	0462						
OTTO VERSAND	0439									SIEMENS	0439	1157					
PACE	0584	0555	0439	0559	0527	0508				SILVA	0489						
	0410	0617								SKARDIN	0432	0586	0546	1160			
PACIFIC	0461									SKY	0584	1151					
PALCOM	0479	0431	0477							SKY DIGITAL	0584	0555					
PALLADIUM	0483	0419								SKY+	0555						
PALTEC	0431									SKYMASTER	0408	0504	0506	0546	0547	0586	0587 0588 0589 0590
PANASONIC	0584	0508	0542								0591	0592	0621	1140	1138	1159	1161 1160 1162 1167
PANDA	0508	0410								SKYMAX	0552						
PANSAT	0490									SKYPEX	1156						
PANTECH	0591									SKYVISION	0462						
PBI	1138									SM ELECTRONIC		0408	0412	0504	0506	0546	0547 0586 0587 0588
PHILIPS	0552	0436	0483	0493	0495	0508	0543	0434	0569		0589	0591	0621	1140	1138	0592	1159 1161 1160 1162
	0605	0618	0455	0561	0550	0456	0515				1167						
PHOENIX	0456									SONY	0584	0569	0418	0446			
PHONOTREND	0408	0462	0491	0652						SR	0472	0419	0502				
PINNACLE	0654									STAR TRAK	0405						
PIONEER	0569									STARLAND	0586						
POLSAT	0603									STARRING	0444						
POLYTRON	0459									STRONG	0562	0428	0602	0545	0454	0489	0405 0407
PREDKI	0444									SUMIDA	0419						
PREMIER	0569									SUNSTAR	0527	0419	0502				
PREMIERE	0564	0462	0569	0542	0442	0604				TANDBERG	0603						
PREMIUM X	1134									TANDY	0407						
PRIESNER	0445	0419								TANTEC	0508	0479	0477				
PRO2	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	0493	TATUNG	0460						
	0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586	0587	0618	TCM	0412	0413	0423	0428	0442	0493	0504 0511 0514 0546
	0644	0650	0652	0653	1130	1138	1137				0566	0583	0586	0587	0618	0619	
PROFI	0503									TECHNIHALL	0416						
PROMAX	0508									TECHNISAT	0438	0479	0569	0623	0528	0529	
PROSAT	0408	0562								TECHNOMATE	0441	1142					
PROTEK	0461									TECO	0419	0502					
PROVISION	0409									TELASAT	0640						
QUADRAL	0408	0428								TELEFUNKEN	0560	0508	0565	0566	0567	0574	0405
QUELLE	0439	0417								TELEKA	0438	0640	0407	0419			
QUIERO	0603									TELEMASTER	0409						
RADIOLA	0552									TELEMAX	0500						
RADIX	0630	0438	0632							TELESAT	0504						
RAINBOW	0407									TELESTAR	0479	0569					
REDIFFUSION	0510									TELEVES	0508	0610	0611				
REDPOINT	0432									TELEWIRE	0462						
REDSTAR	0428									TEVION	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478 0484 0493 0504
RFT	0408	0552									0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586 0587 0618 0619
RUEFACH	0503										0644	0650	0652	0653	1130	1140	1138 1137
SAB	1137	1144	1145	1146	1147					THOMSON	0472	0601	0570	0574	0492	0508	0560 0568 0569 0603
SABA	0472	0508	0543	0556	0562	0565					0427	1156					
	0571	0572	0573	0574	0575	0409				THORENS	0461						
	0468									THORN	0508	0410	0473				
SABRE	0508									TIOKO	0459						
SAGEM	0570	0604	0599	0603	0648					TONBURY	0445	1159					
SAKURA	0456									TONNA	0508	0462					
SALORA	0429	0527	0509	0520						TOPFIELD	0497	0505	0506				
SAMSUNG	0426	0405								TPS	0570						
SAT	0415	0435	0437							TPS PLATINUM	1178						
SATCOM	0640	0504	0523							TRIAD	0435	0437	0533	0489			
SATEC	0508									TRIASAT	0480						
SATPARTNER	0444	0405	0407	0409	0489	0491				TRIAx	0439	0479	0565	0609	0619		
SCHNEIDER	0428	0455	0511	0583	0586	0587				TWINNER	0610	0611					
	0618									UNIDEN	0534						
										UNISAT	0419	0456					
										UNITOR	0444	0424					

UNIVERSUM	0439 0483 1156 0475 0487
VARIOSTAT	0439
VECTOR	0468
VENTANA	0552
VIA DIGITAL	0568
VIA SAT	0568
VISIOSAT	0594 0444 0462 0586 0593 0595 0596 0597
VIVANCO	0536 0624
VORTEC	0405
V-TECH	0437 0435 0515 0537
WEVASAT	0508
WEWA	0508
WINERSAT	0444
WISI	0435 0437 0438 0439 0508 0533 0538 0539 0540 0597 0625 0626 0627 0628 0629
WITTENBERG	0415
WOORISAT	0409
WYSI	1156
ZEHNDER	0428 0437 0635 0541 0631 0632 0409 0424 0496 0498
ZODIAC	0407

Laser Disk

DENON	0252 0318
GRUNDIG	0318
MITSUBISHI	0318
NAD	0318
PIONEER	0318
TELEFUNKEN	0318
THORN	0322

DVD

ACCOUSTIC SOLUTIONS	0383 0350
AEG	0894 0333
AFREEY	0386
AIRIS	0357
AIWA	0383 0377
AKAI	0369 0333 0382 0350 0894
AKASHI	0346
ALBA	0384 0350 0381 0357 0370 0351
ALL-TEL	0333
AMES	0383
AMSTRAD	0350
AMW	1053 1054
ANABA	0961
ANSONIC	0356
APEX	0921 0384 0357 0911 0390 0913 1083 0949
ARENA	0923
ASPIRE	0952
A-TREND	0347
AUDIOSONIC	0382 1062
AUDIOVOX	0942
AXION	0942
B & K	0978
BAIER	0349
BAZE	0357
BEKO	1064
BLACK DIAMOND	0350
BLAUPUNKT	0384
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051
BLUE SKY	0373 0357 0350
BOMAN	0894 0351
BRANDT	0373 0360 0362
BROKSONIC	0920 0967
BUSH	0384 0382 0350 0381 0356

CAMBRIDGE	0376
CELESTIAL	0357
CENTREX	0357
CENTRIOS	0932 0951 0954 0955
CENTRON	0932
CENTRUM	0346 0926 0928 0350 0927
CINETEC	0350
CINEVISION	0375
CLASSIC	0383
CLATRONIC	0357 0894
CMI	0923
COBY	0332 0916 0946 0947 0357 1051 0948
CONTEL	0894
CRITERION	0344
CROWN	0373 0382
C-TECH	0341
CURTIS	0950 0948
CYBERCOM	0356 0930 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 0375 0343 0924 0933 0338 0334 0344 0664 0372 0373
CYBERHOME	0347 0912 0985 1075
CYBERLINK	1101
CYBERMAXX	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
CYTRON	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0380 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
DAEWOO	0353 0354 0965 0355 0347 0380 0925 0971
DANSAI	0351
DAYTRON	0925
DCE	0356
DENON	0364 0389
DENVER	0381 1051 0894
DENZEL	0392
DESAY	0958
DIAMOND	0373 0341
DIGIFRAME	0930
DIGIHOME	0350
DIGITOR	0382
DIGITREX	0357
DIGITRON	0386
DIGIX	0962
DIK	0356
DISNEY	0339 0902
DiViDo	0380
DIVX	0375 0932
DK DIGITAL	0356
DMTECH	0351 0333
DRAGON SYSTEMS	0356
DUAL	0350 0356 0984 0383 0956 0373 0330 0335 0337 0340 0392 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 0351 0333 0343 0338 0372 0334 0344 0664 0375 0924 0933
DURABRAND	0333 0375 0356 0933 1085 1086 1087 1088
DVD	1024 0929
ELTA	0365 0382 0894 0333
ELTAX	1051
EMERSON	0380 1057 0339 0375
ENCORE	0386
ENZER	0392
ESA	0956
EUROLINE	0894
FARENHEIT	0960
FERGUSON	0373

FINLUX	0375 0357 0351	LUXOR	0350 0383
FINTEC	0350	MAGNAVOX	0362 0379 0979 0980 0981 0370 0350 0914
FIRSTLINE	0373	MANHATTAN	0350 0380
FISHER	0378	MARANTZ	0370 0379 0981 0375 0362
FUNAI	0339	MARK	0350
GE	0384	MASTEC	0335
GOLDEN SPHERE	0341	MATSUI	0373 0357 0350
GOLDSTAR	0375 0907 0972	MAXDORF	0894
GOODMANS	0373 0382 0350 0333 0351	MAXIM	0331 0350
GO-VIDEO	0383 1059 1061 0338 0367 0971 0351	MBO	0396 0383 0382
GPX	0910	MEDION	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0351 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1115 1116 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
GRADIENTE	0373	MEMOREX	0356 0339 0920
GRAETZ	0392	MERIDIAN	0362
GRAN PRIX	0356	METZ	0368 0350 0922
GRANDIN	0357	MICROMAXX	0356 0893 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
GRUNDIG	0385 0370 0380 0373 0378 0376 0350 0333	MICROMEGA	0370
H & B	0350 0343	MICROSOFT	0399
HAAZ	0341 0342	MICROSTAR	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
HANSEATIC	0375 0351 0333	MINATO	0349
HARMON/KARDON	0395	MINERVA	0380
HCM	0894	MINTEK	0384
HE	0383	MIRROR	0349
HITACHI	0367 0368 0392 0387 0350	MITSUBISHI	0350 0366
HITEKER	0357	MONYKA	0392
HOHER	0356	MT LOGIC	1062
HOME ELECTRONICS	0383	MUSTEK	0383
HOMITA	0934 0935 0936 0937 0938	MxONDA	0373
HOYO	0392	MYSTRAL	0356
HYUNDAI	0351	NAD	0375 0394
ILO	0959	NAKAMICHI	0398
INITIAL	0384	NEC	0375
INTEGRA	0374	NEOTEK	0386
INTERTRONIC	0893 0933 0894	NEUFUNK	0392
JATON	0392	NEVIR	0356
JBL	0395	NEXXTECH	0932 0954 0955 0956
JDB	0383	NORCENT	0332 0982 0944 0945 0948
JVC	0361 1058 0362 0400 0964 0662 1072	NORDMENDE	0356
JWIN	1076 1083	NORIKO	0349
KARCHER	0351	OCEANIC	1089
KAWASHI	0333	OKANO	0349 0362
KENDO	0356 0923 0350	OMNI	0382
KENNEX	0350	ONIX	0346
KENWOOD	0393 0364	ONKYO	0374 0975
KISS	0392	OPTIMUS	0368 0922
KLH	0384	ORION	0920 0335
KONKA	0908 0909	ORITRON	0373
KOSS	0358 0373	PACIFIC	0356 0350 0333
LASONIC	0341	PACKARD BELL	0939 0940 1101 1052
LAWSON	0341 0380	PALSONIC	0357
LECSON	0376	PANASONIC	0401 0364 0403 0970 0974
LENCO	0373 0350 0356	PANDA	0351
LENOXX	0931 0346 0382	PHILIPS	0370 0379 0979 0980 0981 0362 1080 0969 0339
LG	0375 0907 0972	PHOCUS	1063 1064
LIFE	0372 0373 1117 1118	PHONOTREND	0916
LIFETEC	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894	PIONEER	0368 0977 0922 0968 0976 1084
LIMIT	0341	POLAROID	0957 0949
LINN	0336		
LITEON	0982 1056 1059 0959		
LODOS	0350		
LOEWE	0370 0375		
LOGIX	0351 0380		
LUMATRON	0332 0342 1051 0350 0383 0380		
LUXMAN	0367		

PORTLAND	0382
PRINZ	0356
PRISM	0335
PRO2	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
PROCASTER	0905
PROLINE	0373 0357 0333 0376 0397
PROSCAN	0399
PROSON	0350
PROSONIC	0332 0341 0349
PROVISION	0381 1051
RADIONETTE	0375
RAITE	0392
RCA	0399 0384
REDSTAR	0894
RELISYS	0923 0895
REOC	0341
REX	0346
ROADSTAR	0350 0383 0382
RONIN	0397
ROTEL	0361
ROWA	0384 0922
RTL	0923
SABA	0373 0915 0360
SAIVOD	0356
SALORA	0375
SAMPO	0341 0386 0923 0895 1051
SAMSUNG	0367 1050 0338 0963 0919
SANSUI	0341 0920
SANYO	0350 0333 1060 0378
SCAN	0380
SCHAUB LORENZ	0894
SCHNEIDER	0350 0352 0356 0373 0351 0894 0333 0380
SCHWAIGER	0349
SCIENTIFIC LABS	0341
SCOTT	0373 0357
SEG	0350 0341 0392
SHARP	0371 0394 1055 0350
SHERWOOD	0391
SHINCO	0384
SHINSONIC	0384
SILVA	0894
SILVA SCHNEIDER	0356
SINGER	0341 0382
SKYMASTER	0382 0383
SM ELECTRONIC	0382 0383 0341
SMART	0350 0380
SONY	0363 0987 0988 0989 0402 0986
SOUNDMASTER	0341
SOUNDMAX	0341
SOUNDSTORM	0330
SOUNDWAVE	0351
STANDARD	0373
STRONG	0350
SUNGALE	0953
SUPERVISION	0382 0383
SVA	0349
SYLVANIA	0339
SYNN	0341
TANDBERG	0350
TANGENT	1051
TARGA	0375

TCM	0356 0930 0373 0932 0330 335 0339 0340 0333 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 1119 0343 0924 0933 0338 0372 0334 0344 0664
TEAC	0368 0333 0341 0384 0375
TECHNICS	0364 0399
TECHNIKA	0356
TECHWOOD	0394 0350 0370
TECO	0923 0895
TEDELEX	0382
TELEDEVICE	1051
TELEFUNKEN	0894 0333
TELETECH	0350
TENSAI	0373 0382
TERAPIN	0943
TEVION	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0337 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0891 0892 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0966 0893 0959 1065 1068 1069 1070 1071 1067 1066 1117 1118 0890 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0917 0918 0372 0334 0344 0664 0894 1064
THETA DIGITAL	0368
THOMSON	0360 0359 0399
TINY	1051
TOKAI	0894 0392
TOKIWA	0380
TOSHIBA	0973 1110 1120 0362 0983 0920 1111
TRANS-CONTINENTS	0356 1051
TRANSONIC	0357
TREDEX	0941
TRUTECH	1075
UMAX	0382
UNITED	0333 0348 0357 0894
UNIVERSUM	0350 0375 0333
VENTURER	0333
VESTEL	0350
VIETA	0380
VOXSON	0383 0356 0382
WALKVISION	0384
WELKIN	0356
WESTAR	0350
WHARFEDALE	0376 0349 0341 0386
WILSON	0356
X-BOX	0399
XENIUS	0373 0358
XLOGIC	0341
XMS	0894
YAKUMO	0357 1083 0905
YAMAHA	0364 0388 0979 0980 0370
YAMAKAWA	0397 0392 0382
YUKAI	0383
ZENITH	0375 0907

CD

ADCOM	0848
AIWA	0849 0850 0851 0751
AKAI	0853 0854 0855
ALBA	0856
ARCAM	0732
BESTAR	0859
BSR	0860
BUSH	0661
CARRERA	0663
CLASSIC	0807
CONDOR	0860
CYBERCOM	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0818 0819

CYBERMAXX	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0818 0819
CYTRON	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0818 0819
DENON	0665 0666
DUAL	0843 0848 0664 0668 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0798 0801 0802 0803
ELTA	0667 0668 0693 0694 0745
EMERSON	0848 0859
FISHER	0669
GENEXXA	0859 0671 0672 0673 0675 0676 0677
GOLDSTAR	0663
GOODMANS	0678 0679
GRUNDIG	0680 0697 0698 0732
HARMON/KARDON	0683
HITACHI	0848 0685 0686
INNOVATION	0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747
JVC	0662 0687
KENWOOD	0669 0688 0689 0690 0762
LIFETEC	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0818 0819
LG	0663
LINN	0732
LUXMAN	0691
MAGNUM	0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747
MARANTZ	0695 0732
MATSUI	0696 0732
MEDION	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0818 0819
MEMOREX	0848 0859 0677
MERIDIAN	0732
MICROMAXX	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0818 0819
MICROMEGA	0732
MICROSTAR	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0818 0819
MISSION	0732
NAD	0671 0733 0735 0736 0737 0800
NAIM	0732
NAKAMICHI	0699 0700
NUVO	0866
ONKYO	0840 0701 0702 0703 0785 0792
PANASONIC	0661 0705
PHILIPS	0847 0706 0732
PHILIPS CD-V	0840
PIONEER	0673 0677 0753
PRO2	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0818 0819
PROTON	0732
QUAD	0732
REALISTIC	0848 0859 0675
ROADSTAR	0706 0708
ROTEL	0732
SABA	0848
SAE	0732
SAMSUNG	0768
SANSUI	0847 0709 0710 0711 0732
SCHNEIDER	0860 0732
SCOTT	0859
SHARP	0672 0712 0713 0714
SHERWOOD	0782
SINGER	0803
SKYMASTER	0778
SONY	0671 0716 0717 0718 0741 0748 0749 0750
TANDBERG	0732
TCM	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0823 0824 0825

TEAC	0795
TECHNICS	0705 0721 0763 0787
TELEFUNKEN	0848
TEVION	0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803 0807 0809 0813 0814 0816 0818 0819 0821 0822
THEORIE & ANWENDING	0804
THOMSON	0842 0848
TOSHIBA	0722 0723
UNIVERSUM	0732
VECTOR RESEARCH	0663
VICTOR	0687
WELLTECH	0675 0694 0744
YAMAHA	0712 0720 0725 0771
YORX	0708

Audio Verstärker/Tuner/ Receiver

CENTRUM	0692
CRITERION	0775
CYBERCOM	0841 0775 0776
CYBERMAXX	0841 0775 0776
CYTRON	0841 0775 0776
DENON	0779 0781
DUAL	0841 0775 0797
ELTA	0667 0668
GRUNDIG	0697 0698 0727
HARMON/KARDON	0682
KENWOOD	0761
LIFETEC	0841 0775 0776
LINN	0857
MARANTZ	0727
MEDION	0841 0775 0776
MICROMAXX	0841 0775 0776
MICROSTAR	0841 0775 0776
NAD	0735 0736 0737 0738 0799 0800
NUVO	0862 0863 0864 0865
ONKYO	0785 0792 0793
PHILIPS	0846 0727
PRO2	0841 0775 0776
SANSUI	0727
SCHNEIDER	0791
SHERWOOD	0782
SONY	0739 0740 0755 0757 0758 0759 0760
TCM	0841 0775 0776 0806
TEAC	0794 0796
TECHNICS	0764 0777 0788
TEVION	0775 0776 0815 0817 0841
THEORIE & ANWENDING	0805
THOMSON	0842 0766
XANTECH	0867
YAMAHA	0724 0752 0770 0771 0772

Kassettenrekorder

AIWA	0790
DENON	0780
GRUNDIG	0729 0698
HARMON KARDON	0681
KENWOOD	0761
MAGNAVOX	0729
MARANTZ	0729
NAD	0799
ONKYO	0784
PHILIPS	0729

SANSUI	0729
SHERWOOD	0783
SONY	0754 0755 0756
TEAC	0794
TECHNICS	0764 0777 0786
THOMSON	0842
YAMAHA	0724 0772

MINI Systeme

AIWA	0773 0774
CYBERCOM	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0820 0819
CYBERMAXX	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
CYTRON	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
DUAL	0852 0858 0704 0745 0797 0820 0819
ELTA	0693 0745
GRUNDIG	0707
INTERTRONIC	0811
LIFETEC	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
MEDION	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
MICROMAXX	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
MICROSTAR	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
PIONEER	0753
PRO2	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
SAMSUNG	0768
SHARP	0789
SONY	0741
TCM	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0820 0819 0694 0823 0824 0825
TEVION	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 0821 0822
WELLTECH	0852 0810 0820 0819

Sonstige

APPLE IPOD	0885
AUDIO COMBI	0844
CAR RADIO	0861
CDR	0847 0675
DBS	0845
IPOD	0884
SWITCH BOX	0684
VIDEO CD	0840

DVB-T Empfänger (DTV, iDTV etc.)

ALBA	0451 0646
BUSH	0451 0032
CANAL +	1177
CYBERMAXX	0645 0650
CYTRON	0645 0650
DIGENIUS	0645
DIGIFUSION	0647
DIGIO2	1150
DMT	0412
DURABRAND	0526
ECHOSTAR	0657
FREEBOX	1182
FREEVIEW	0447 0451 0453 0457 0482 0512 0513 0519 0526 0532 0600 0646 0647 0648 0649 0651
GERICOM	0443
GOODMANS	0451 0526
GOODWAY	1163 1164
GRUNDIG	0512 1172
HAUPPAUGE	0482

HITACHI	0526
HUMAX	0651
JVC	0526
LABGEAR	0513
LIDCOM	0451
LIFETEC	0645 0650
MARMITEK OCTOPUS	0655
MATSUI	0649 0526 0451
MEDION	0645 0650
MICO	1135
MICROMAXX	0645 0650
MICROSTAR	0645 0650
NOKIA	0519 0531
NOOS	1183
OGGLE	1136
ON-DIGITAL	0527 0531 0620
OPTEX	0656
PACE	0453 0527
PACIFIC	0526
PANASONIC	0072 0403
PHILIPS	0600
PIONEER	0457 0620
PREMIERE	0600 0519
PRO2	0645 0650
REBOX	0476
SAGEM	0648 1143
SCHWAIGER	0630
SHARP	0059
SKARDIN	0656
SKYMASTER	0656 1165
SM ELECTRONIC	0412 0656 1165 1163 1164
SONY	0447
TCM	1017 1119
TEVION	0645 0650
THOMSON	0427 0532
TOP-UP TV	0527 0531 0657
YUNG FU	1166

DVD Rekorder (DVD-R/DVD-RW etc.)

APEX	0911
ARENA	0923
ASPIRE	0952
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051
CENTRIOS	0951
CMI	0923
COBY	1051
CYBERCOM	0923
CYBERHOME	0912
CYBERMAXX	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
CYTRON	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
DENVER	1051
DUAL	0923
ELTAX	1051
EMERSON	1057
GO-VIDEO	0383 1059 1061
HITACHI	0387
ILO	0959
JVC	1058 1072
KENDO	0923
LG	0907
LIFE	1117
LIFETEC	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
LITEON	1056 1059 0959

LUMATRON	1051
MAGNAVOX	0979 0980
MEDION	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MICROMAXX	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MICROSTAR	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MUSTEK	0383
PACKARD BELL	0940 1052
PANASONIC	0403
PHILIPS	0979 0980 1080
PHOCUS	1063
PIONEER	0977 1084
PRO2	0895 0905 0906 0923 0959 1071
PROVISION	1051
RTL	0923
SAMPO	1051
SAMSUNG	1050
SANYO	1060
SHARP	1055
SONY	0987 0988 0989
TANGENT	1051
TCM	0923
TELEDEVICE	1051
TEVION	0890 0891 0895 0905 0906 0923 0959 1065 1071 1117
THOMSON	0360 0359
TINY	1051
TOSHIBA	0973 0983 0362 1111
TRANS-CONTINENTS	1051
YAKUMO	0905
YAMAHA	0979 0980
ZENITH	0907

HDD digitale Videorekorder (Hard Disk Drive DVR PVR etc.)

AMSTRAD	0555
ARCON	1144
BSKYB	0555
CANAL SATELLITE	0599
CANAL+	0599
CONRAD	1156
CYBERCOM	0412 0423 0514
CYBERMAXX	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
CYTRON	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
DIGIFUSION	0647
DMT	0412
DREAMBOX	0658
DUAL	0412 0423 0514
ECHOSTAR	0659
EUROSKY	1156
FORCE	0553
FORTEC STAR	0470
FREEBOX	1182
GLOBO	1156
HIRSCHMANN	1156
HUMAX	0651
HYUNDAI	0486
ILO	0959
JVC	1072
LASAT	1156 1157
LIFE	1117
LIFESAT	0412 0423 0514
LIFETEC	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
LITEON	0959
LORENTZEN	1156

MARMITEK OCTOPUS	0655
MEDION	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1139 1115 1181 1117
MICROMAXX	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1139 1117
MICROSTAR	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
MORETV	0644 1130 1181
PACE	0555 0453
PACKARD BELL	1052
PANASONIC	0403
PHILIPS	0242
PHOCUS	1063
PINNACLE	0654
PIONEER	0977
PRO2	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071
PROCASTER	0905
SAGEM	0599 1143 1158
SCHWAIGER	0412 0514 1132 1152
SIEMENS	1157
SKARDIN	1160
SKY	1151
SKY DIGITAL	0555
SKY+	0555
SKYMASTER	0506 1165 1159 1160
SKYPEX	1156
SM ELECTRONIC	0412 0506 1165 1159 1160
SONY	0987 0988 0989
TCM	0412 0423 0514
TEVION	0890 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1065 1071 1117
THOMSON	0532 0242 0326 1156
TIVO	0242
TONBURY	1159
TOPFIELD	0506
TOSHIBA	0983 1111
UNIVERSUM	1156
WYSI	1156
YAKUMO	0905

Home Cinema Systeme DVD & AUDIO

(Home Cinema Systeme benötigen einen einzelnen DVD-Code oder einen DVD & AUDIO-Code.)

AIWA	0377
AMW	1054
CENTRUM	0927
COBY	0948
CRITERION	[0344 & 0775]
CURTIS	0948
CYBERCOM	0334 0372 [0344 & 0775]
CYBERMAXX	0334 0372 1069 1066 1118 [0344 & 0775]
CYTRON	0334 0372 1069 1066 1118 [0344 & 0775]
DUAL	0334 0372 [0344 & 0775]
DURABRAND	0375
FISHER	0378
JVC	0662 0964
KOSS	0373
LENOXX	0931
LG	0972
LIFE	1118

LIFETEC	0334 0372 1069 1066 1118 [0344 & 0775]
MEDION	0334 0372 1069 1066 1118 [0344 & 0775]
MICROMAXX	0334 0372 1069 1066 1118 [0344 & 0775]
MICROSTAR	0334 0372 1069 1066 1118 [0344 & 0775]
NORCENT	0948
ONKYO	0975
PANASONIC	0974
PIONEER	0968 0976
PRO2	0334 0372 1069 1066 [0344 & 0775]
SAMSUNG	0919
SONY	0986
TCM0334	[0344 & 0775]
TEVION	0334 0372 0892 0917 0918 1069 1066 1118 [0344 & 0775]

TV/VCR Kombinationen

AIWA	0248 0291
ALBA	0245 0248
BAIRD	0245
BASIC LINE	0245
BESTAR	0245
BLACK PANTHER LINE	0245
BUSH	0245 0248
COMBITECH	0248
CONDOR	0245
CROWN	0245
CYBERCOM	0248 0291
CYBERMAXX	0248 0291
CYTRON	0248 0291
DAEWOO	0245
DAYTRON	0245
DUAL	0248 0291
ESC	0245
GENERAL TECHNIC	0248
GOLDSTAR	0261
GOODMANS	0245 0283
GRANDIN	0245
HINARI	0248
INNO HIT	0245
INNOVATION	0248 0291
ITV	0245
KENDO	0245
LENCO	0245
LG	0261
LIFE	0291
LIFETEC	0248 0291
LUMATRON	0245
MAGNUM	0291
MATSUI	0248
MEDION	0248 0291
MICROMAXX	0248 0291
MICROSTAR	0248 0291
ORION	0248 0283
PORTLAND	0245
PRO2	0248 0291
PROSONIC	0245
ROADSTAR	0245
SABA	0245
SAISHO	0248
SAMSUNG	0312
SAVILLE	0248
SCHNEIDER	0245 0264

SONOKO	0245
STANDARD	0245
TCM	0248 0291
TEVION	0248 0291
THOMSON	0245
UNITED QUICK STAR	0245
VIDEON	0248

TV/DVD Kombinationen

(TV/DVD Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & TV-Code)

AUDIOSONIC	[1062 & 0090]
BEKO	1064
BROKSONIC	0920
CYBERCOM	[0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
CYBERMAXX	0894 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
CYTRON	0894 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
DUAL	[0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
DURABRAND	[0933 & 0228] [1085 & 1006] [1085 & 1007] [1086 & 1008] [1087 & 1008] [1088 & 1009]
H & B	[0343 & 0228]
INTERTRONIC	0894
LIFETEC	0894 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
MEDION	0894 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
MEMOREX	0920
MICROMAXX	0894 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
MICROSTAR	0894 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
MT LOGIC	[1062 & 0090]
OCEANIC	[1089 & 1011]
ORION	0920
PHILIPS	[0339 & 0181]
PHOCUS	1064
PRO2	0894 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
SANSUI	0920
TCM	1119 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
TEVION	0894 1064 [0343 & 0228] [0924 & 0210] [0933 & 0228]
TOSHIBA	0920

DVD/VCR Kombinationen

(DVD/VCR Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & VCR -Code)

APEX	0949
BROKSONIC	0920 0967
CINEVISION	[0375 & 0256]
CYBERCOM	0338 [0375 & 0256]
CYBERMAXX	0338 0896 0906 [0375 & 0256]
CYTRON	0338 0896 0906 [0375 & 0256]
DAEWOO	0971
DUAL	0338 [0375 & 0256]
EMERSON	[0339 & 0231] [0375 & 0256]
FUNAI	[0339 & 0231]
GO-VIDEO	0338 0367 0971

GOLDSTAR	[0375 & 0256]
HITACHI	[0387 & 0231]
JVC	0400
LG	0907 [0375 & 0256]
LIFETEC	0338 0896 0906 [0375 & 0256]
MAGNAVOX	[0914 & 0285]
MEDION	0338 0896 0906 [0375 & 0256]
MICROMAXX	0338 0896 0906 [0375 & 0256]
MICROSTAR	0338 0896 0906 [0375 & 0256]
PANASONIC	0970
PHILIPS	[0969 & 0285]
PIONEER	1084
POLAROID	0949
PRO2	0338 0896 0906 [0375 & 0256]
SAMSUNG	0338 0963
SANSUI	0920
SANYO	[0378 & 0258]
SONY	0402
SSYLVANIA	[0339 & 0231]
TCM	0338 [0375 & 0256]
TEVION	0338 0896 0906 [0375 & 0256]
TOSHIBA	0362
ZENITH	[0375 & 0256]

Zusätzliche Set-Top Boxen

Web & Computer TV

BUSH 0039

CYBERLINK	1101
GERICOM	0443
HAUPPAUGE	0482
PACKARD BELL	1101
PANASONIC	0542
PREMIERE	0542
THOMSON	0603

Media Receiver

SONY NETWORK MEDIA RECEIVER 0446

Scart Switch Box

COUNTRYMAN	1168
FUNK	1170
MARMITEK	0641
SKARDIN	1169
VIVANCO	0684

Digitale Set Top Box

ECHOSTAR	0657
TEVION	0650 0645 0423
YUNG FU	1166

Sonstige Set Top Box

PARDY LIGHT BOX	1171			
ADSL (Breitband) DTV-Receiver				
ALICE TV	1158			
FRANCE TELECOM	1158			
FREEBOX TV	1176 1182			
MALIGNE TV	1158 1180			
NEUF TELECOM	1179			
NEUF TV	1179			
NOOS	1143	1158	1175	1183
NUMERICABLE	1183			
ORANGE	1183	1158	1180	
SAGEM	1158	1177		
SAMSUNG	1149			
THOMSON	1175	1180		
TPS ADSL	1158	1179	1180	
UPC	1143	1175		
VERSATEL	1149			

Home Automation

X10	0998
-----	------

Code-Suche nach Handelsname

TV

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION/MAGNUM
- 2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

VCR

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

SAT

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVAATION / GALAXIS
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 PACE / ECHOSTAR
- 4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN



Name _____

[illegible]

Vorname

[illegible]

Straße

[illegible]

PLZ und Ort

[illegible]

Telefon mit Vorwahl

[illegible]

Modell: P71006 (MD 82601)

Gerätefarbe bitte ankreuzen!

MSN 50032967
Schwarz



MSN 50033291
Silber



Unterschrift des Käufers

Unterschrift des Autors

GARANTIE



MEDION®

MTC

MEDION Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131
D-45 473 Mülheim/Ruhr

FEHLERANGABE:

[illegible]